

Philips
Microchaîne haute fidélité

MP3/WMA

MCM275



Musique numérique avec USB Direct

Si vous êtes plutôt branché et avant-gardiste, vous aimez sûrement les produits innovateurs et racés. Vous serez séduit par la très chic microchaîne MCM275. Offrant des performances sonores dynamiques et un design tout à fait original, elle peut être fixée au mur.

Un plaisir d'écoute illimité

- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Prise d'entrée de ligne pratique pour écouter la musique en déplacement

Enrichissez votre univers sonore

- Définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Puissance totale de 2 x 5 W eff.

Le rythme de votre journée

- Réveil programmable/minuteur veille
- Syntoniseur numérique 40 présélections pour encore plus de commodité

Regardez votre disque tourner

- Couvercle CD avant motorisé avec fenêtre de visualisation
- Installation murale flexible

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Son

- **Puissance de sortie:** Puissance totale de 10 watts
- **Puissance de sortie (eff.):** 2 x 5 W
- **Accentuation du son:** Contrôle numérique du son 4 modes, Amplif. dynamique des basses (DBB)

Haut-parleurs

- **Haut-parleur principal:** 2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex, Haut-parleur d'aigus piézo, Haut-parleur de graves 4 po

Lecture audio

- **Supports de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- **Modes de lecture des disques:** 40 plages programmables, Répétition 1 piste/album/ttes pistes, Lecture aléatoire
- **Type de chargeur:** Chargement par l'avant, Motorisé
- **Prise en charge ID3-Tag**

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- **Bandes du syntoniseur:** FM stéréo, AM
- **Syntonisation numérique automatique**
- **Stations en mémoire:** 40
- **Caractéristiques du syntoniseur:** Mise en mémoire automatique

Connectivité

- **Entrée auxiliaire:** Entrée ligne
- **Casque:** 3,5 mm
- **Autres connexions:** Antenne FM, Antenne AM
- **USB:** Hôte USB

Commodité

- **Alarmes:** Alarme CD, Alarme radio, Programmation de mise en veille
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Affichage:** ACL
- **Couleur de rétroéclairage:** Bleu
- **Consommation en veille:** 0,5 W

Accessoires

- **Accessoires inclus:** 2 vis pour fixation murale, Antenne AM/FM
- **Télécommande:** 24 touches, avec pile

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 194 x 269 x 90 mm
- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 160 x 269 x 90 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 310 x 314 x 238 mm
- **Poids incluant l'emballage:** 5,5 kg

Points forts du produit

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA.

Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de votre système DVD Philips pour accéder directement à votre musique numérique. Vous pouvez maintenant partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit jazz, rock, pop et classique, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.

Amplif. dynamique des basses (DBB)

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2009-01-22

Version: 4.0.7

12 NC: 9073 100 13027
UPC: 6 09585 11072 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Musique avec gestion des droits numériques non prise en charge.