



## IR-kabellos

Für Fernseher

Diese extra großen, wiederaufladbaren und kabellosen Infrarot-Kopfhörer verbinden Qualität mit Komfort für den Fernseh- oder Musikgenuss zu Hause.

### **Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!**

- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.
- Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz

### **Das ultimative kabellose Hörerlebnis**

- Hochfrequenz (HF) bietet klaren und deutlichen Empfang
- Akustische Verzerrung von Eingangssignalen wird verhindert

### **Jederzeit startklar**

- Kabellose IR-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
- Kostensparend durch die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien

Philips  
Funkkopfhörer

SHC2000UG



# PHILIPS

## Daten

### Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 18,5 x 19,5 x 8,8 cm
- Gewicht: 0,28 kg

### Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Ferrit
- Frequenzgang: 18 bis 20.000 Hz
- Empfindlichkeit: 108 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Effektive Reichweite: 7 m
- Trägerfrequenzbereich: 2,3 MHz (L)–2,8 MHz (R)
- Kanaltrennung: >30 dB
- Modulation: UKW

### Komfort

- Betriebszeit: +/- 15 Stunden

### Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-

Akkus, R03/AAA

- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-Adapter, 12 V/200 mA

### Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,5 kg
- Außenkarton (L x B x H): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Nettogewicht: 1,32 kg
- Eigengewicht: 1,18 kg
- EAN: 87 12581 59466 4
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

### Verpackungsmaße

- Regalaufstellung: Dummy
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 31 x 9,8 cm
- Bruttogewicht: 0,73 kg
- Nettogewicht: 0,44 kg
- Eigengewicht: 0,29 kg
- EAN: 69 23410 70889 9
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy

## Besonderheiten

### Leichtes Design

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

### Selbstregulierender Bügel

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

### Hochfrequenzmodulation

Durch die Modulation des Übertragungsweges mit sehr hoher Frequenz ist ein kristallklarer Empfang gewährleistet.

### Auto Level Control (ALC)

Dieser intelligente elektronische Schaltkreis stellt sicher, dass die Lautstärke des Audioeingangs automatisch an die richtige Lautstärke angepasst wird. Somit können Sie sich ungestört dem Hörvergnügen hingeben.

### Kabellose IR-Übertragung

Die kabellose IR-Übertragung sorgt für völlige Bewegungsfreiheit.

### Wiederaufladbares System

Das Aufladen der Akkus erfolgt über das Kopfhörersystem.



Ausstellungsdatum  
2014-03-10

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 74509  
EAN: 69 23410 70889 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)