

Philips
Portatif CD Çalar



EXP3363



İnce MP3-CD çalar

iD3-tag bilgileri için nokta matrisli LCD ekran

Genç ve moda meraklı olanlar için tasarlanmış eXp3363 kullanımı kolay, harika bir MP3-CD çaldır. Bu ince ve küçük aygıtlarda sanatçı ve şarkı bilgilerini LCD ekrandan görebilir ve maksimum müzik zevki tadarsınız.

Eksiksiz MP3-CD deneyiminiz

- MP3 ve WMA dijital ses çalar
- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- CD çalarken parça bilgileri için ID3 Etiket Desteği

Sarsıntı koruması

- 200 saniye Magic ESP™

Hareket için tasarlanmıştır

- Yuvarlak ve kompakt profilli ince taşınabilir CD çalar

Daha fazla bas performansı

- Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas

PHILIPS

Teknik özellikler**Ses**

- Akustik Geri Besleme
- D/A dönüştürücüsü: 1 bit
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Çıkış Gücü: 2 x 5mW RMS
- Sinyal gürültü oranı: > 85dB
- Ses Geliştirme: Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses seviyesi kontrolü: dijital

Tekrar çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, Hızlı İleri/Geri, Tutma, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Parça Arama, Birini/ albümü/hepsini tekrarlama, Durdurulan yerden tekrar çalma, Albümü/tümünü rastgele çalma
- Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 etiket desteği
- Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- DC girişi: 4,0 mm, 4,5V, orta +
- Kulaklık: 3,5 mm
- Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

Kolaylıklar

- Görüntü Tipi: LCD
- Göstergeler: albüm adı, albüm numarası, sanatçı adı, pil durumu, Cd fonksiyonları, DBB, ESP, dosya adı, ses adları, süre, parça

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)
- Piller: AY3363(Ni-MH şarjlı pil)
- CD-ROM: AY4484(Musicmatch)
- Kulaklıklar: SBC HE225(ses seviye kontrollü)
- Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ebox boyutları (G x Y x D): 0 x 0 x 0 mm
- Muhafaza: Isıya Dayanıklı Gövde
- Ana kutu boyutları: 310 x 162 x 252 mm
- Ana karton miktarı: 6
- Ana karton ağırlığı: 4,18 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 243 x 49 x 148 mm
- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY) inç: 137,5x137,5x23,3 mm
- Ürün ağırlığı: 0,2 kg

Güç

- Pille CD Çalma Süresi: 10h(2xAA alkali pil)
- Pille Çalma Süresi MP3-CD: 20h(2xAA alkali pil)
- Pille Çalma/Oynatma süresi (WMA): 20h(2xAA alkali pil)
- Pil tipi: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Pil Türü: Şarj edilebilir
- Şarj edilebilir

Ürün özellikleri**MP3 ve WMA dijital ses çalar****200 saniye Magic ESP™**

Magic Elektronik Atlama Koruması™ MP3-CD çalarınız siz koşarken veya hareket halindeyken sarsıntı ve sallanmaya maruz kalsa bile müziğin atlamamasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Magic Elektronik Atlama Koruması™ olan cihazların MP3, WMA ve CDDA gibi farklı müzik formatlarını saklayabilen akıllı bir elektronik arabelleği vardır. Arabellek hem içeriğini hem de lazer dönme hızlarını, müzik dinlemenin kesintiye uğramaması için otomatik olarak ayarlar.

CD, CD-R ve CD-RW çalar**ID3 Etiket Desteği**

ID3 etiket desteğine sahip çalıcılarda, o sırada çalmakta olan parça hakkında, sanatçı adı ve parça adı bilgilerini gösteren bir LCD ekran vardır. Böylece çalmakta olan parçanın hangisi olduğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Bunlar, kolay okunur bir formatta hem sayısal hem de metin bilgileri göstererek sanatçı adını ve parça adını kolayca görmeni sağlar. ID3 etiket desteği, MP3-CD veya WMA-CD'nizde bulunan çok sayıda dosyalar arasında kolayca dolaşip parçaları ayırt etmenizi sağlar.

Yuvarlak, ince ve kompakt**Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme**

Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses seviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum bas güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç bas frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas güçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojiyle ses seviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi de hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların önüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital Dinamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne olursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.



Yayımlanma tarihi 2006-07-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 101 00957
EAN: 87 10895 79627 9

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com