

Philips
Unidad externa

DVD

20x Regradora

SPD3900CC



Graba y crea etiquetas en tus DVD

Fiabilidad y compatibilidad

La unidad DVD RW externa de Philips lee y graba formatos DVD, RAM, doble capa y CD. Solamente hay que conectarla al puerto USB y estará lista para utilizar con varios equipos. Además, teniendo en cuenta que procede del coinventor del soporte DVD, puedes estar seguro de que es altamente fiable.

Experimenta lo último en tecnología

- Grabadora de doble capa para soportes de doble capa +R y -R
- Compatible con el formato DVD-RAM
- Unidad con función LightScribe
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa

Rendimiento superior

- Velocidad de grabación de 18X
- Grabación a 8x en DVD+R de doble capa

Fiabilidad y resistencia increíbles

- Dynamic Calibration garantiza calidad de grabación a alta velocidad
- (Re)grabación segura y fiable con Seamless Link
- Mejor calidad de grabación a alta velocidad de DVD

Comodidad

- Grabadora de CD y DVD e impresora de etiquetas combinadas en un solo dispositivo
- Sólo hay que darle la vuelta al disco y etiquetarlo siguiendo 3 sencillos pasos

PHILIPS
sense and simplicity

Unidad externa
DVD 20x Regradora

Especificaciones

Velocidad de grabación

- **CD-R:** 48x (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R:** Máximo 20x (24000 KB/seg.) por CAV
- **DVD+R DL:** 8X (5400 KB/seg.) por Z-CLV
- **DVD-R:** Máximo 18X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD-R DL:** Máximo 8x (5400 KB/seg.) por CLV
- **DVD-RAM:** Máximo 12x (6750 KB/seg.) por PCAV

Velocidad de regrabación

- **CD-RW:** 24x (3600 KB/seg.) por ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10800 KB/seg.) por ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 KB/seg.) por CAV

Velocidad de lectura

- **Tiempo de acceso:** 160 ms
- **Tamaño de buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV

Conectividad

- **Interfaz:** USB 2

Requisitos del sistema

- **Espacio en el disco duro:** 650 MB
- **Sistema operativo de PC:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Procesador:** Pentium 4 a 1,3 GHz o superior
- **Memoria RAM:** 128 MB

Software

- **Ahead Nero versión 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (An x P x Al):** 145 x 170 x 42 mm
- **Peso del producto:** <0,9 kg

Especificaciones técnicas

- **Estándares de CEM:** EN55022, EMS5024, FCC Parte 15
- **Estándares de seguridad:** EN60950, EN60825, ULI1950
- **Humedad:** 15 - 80 % HR (sin condensación)
- **Rango de temperatura en funcionamiento:** 5 - 50 °C
- **Rango de temperatura de almacenamiento:** -40 - 65 °C

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Plug & Play
- **Fácil de usar:** Manual de uso, paso a paso

Alimentación

- **Tipo de adaptador:** CC 5 V/12 V
- **Consumo de energía:** 25 W

Caja exterior

- **EAN:** 87 12581 42385 8
- **Número de embalajes del cliente:** 4
- **Peso bruto:** 9,925 kg
- **Caja exterior (L x An. x Al):** 51,7 x 32,4 x 32,4 cm
- **Peso neto:** 5,6 kg
- **Peso tara:** 4,325 kg

Dimensiones del embalaje

- **EAN:** 87 12581 42384 1
- **Número de productos incluidos:** 1
- **Tipo de embalaje:** Cartón
- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 30,8 x 24,8 x 15,2 cm
- **Peso bruto:** 2,3 kg
- **Peso neto:** 1,4 kg
- **Peso tara:** 0,9 kg

SPD3900CC/12

Características destacadas

Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

DVD-RAM

Esta unidad es compatible con el formato DVD-RAM, lo que la convierte en una auténtica multigrabadora compatible con todos los formatos de CD y DVD.

LightScribe

La función de etiquetado de disco directo LightScribe hace que los rotuladores y pegatinas sean cosa del pasado. Simplemente, dale la vuelta al CD o DVD grabable/regrabable con capa especial, vuelve a insertarlo en la unidad y 'graba' fantásticas etiquetas con la misma apariencia y calidad que las profesionales serigrafiadas. Puedes mezclar texto y gráficos personalizados mediante el software proporcionado, e incluso añadir la etiqueta en otro momento. Con ello podrás encontrar más fácilmente tus archivos de películas, música, fotos y datos.

Seamless Link

Seamless Link evita la pérdida de discos provocada por errores de grabación

Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Almacena 8,5 GB de datos o 4 horas de video con calidad de DVD en un disco de una cara y doble capa



Fecha de emisión
2009-02-23

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 39812
EAN: 87 12581 42384 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com