



Philips
CD-Soundmachine med
dynamisk basforstærkning

MP3

USB digital stationsindstilling

AZ1840

Glæd dig over fantastisk lyd, uanset hvor du er

Vil du gerne have glæde af den musiksamling, der er gemt på en bærbar musikafspiller, uden at bruge hovedtelefoner? Sæt den bærbare musikafspiller i AZ1840's direkte USB-stik, og nyd din foretrukne digitale musik gennem kraftfulde højttalere.

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- Basreflekshøjttalere til dyb, kraftfuld lyd
- 4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 x 1 W RMS

Musiknydelse fra flere kilder

- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital indstilling for faste stationer
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Nem at anvende

- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Praktisk fjernbetjening
- Stereohovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Basreflekshøjtalere



Basreflekshøjtalere leverer en dyb basoplevelse. De afviger fra traditionelle højttalere ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere forløbet af lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest

imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

MP3 Link til bærbar musik



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Direkte USB-MP3/WMA



Med direkte USB kan du helt enkelt vælge musik på en USB-enhed og afspille alt dit indhold. Alt, hvad du skal gøre, er at tilslutte din USB-enhed for at afspille musik eller eksportere indhold fra enheden.



Specifikationer

Audio Playback

- Ilægningstype: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- programmérbare numre: 20

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- AUX indgang: MP3 LINK

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, mVW
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 25

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, MAX Sound
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,0 W
- Højttalerdiameter: 100 mm

Højttalere

- Overflade: Metal
- Højttalertyper: Højttalere
- Indbyggede højttalere: 2

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Fjernbetjening
- Skærmcifre: 5

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat
- Fjernbetjening

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 457 x 283 x 210 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 420 sekunder x 240 x 168 mm
- Vægt: 2,2 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,8 kg

Strøm

- Batteritype: R20
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 6



Udgivelsesdato
2009-11-17

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36217
EAN: 87 12581 38842 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com