



Philips  
Univerzální dálkové  
ovládání

SRU4002X



## EasyZapper

Obsluhuje zařízení více než 800 značek

Jednoduché a inteligentní univerzální dálkové ovládání, které umožňuje snadné přepínání kanálů televizoru a zařízení set top box satelitního nebo kabelového přijímače či přijímače DVB-T bez ohledu na značku.

### Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek

- Můžete ovládat: televizor a zařízení Set-Top Box

### Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač

- Dokonalá náhrada rozbitých dálkových ovládání televizorů Philips

### Báječná výhoda

- Přímý přístup k vašim oblíbeným kanálům (4 ze 150)
- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání
- Možnost učení funkcí originálních dálkových ovladačů

### Rychlé a snadné nastavení

- Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips
- Automaticky hledá značku vašeho zařízení
- S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Pohodlí

- **Jazyková podpora:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- **Počet tlačítek:** 19
- **Předprogramováno pro Philips:** Ano
- **Regulační opatření:** Značka CE
- **Jednoduchá instalace systému:** Ano
- **Odolnost proti zvýšené vlhkosti:** Ano
- **Funkce televizoru:** Program nahoru/dolů, Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní stav, Výběr AV, vnější, 16:9, Ovládání prostřednictvím nabídek
- **Univerzální databáze dálk. ovládání:** Televize, Kabel, DVB-T, SAT
- **Jazykové verze manuálu:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- **Funkce SAT/CBL:** Kanál nahoru/dolů, Oblíbené, Průvodce, informace

### Spotřeba

- **Životnost baterie:** 12 měsíců
- **Typ baterie:** AAA
- **Počet baterií:** 2

### Infračervený přenos

- **Provozní vzdálenost:** 10 m (33 stop)
- **Vysílací diody LED:** 1
- **Univ. databáze kódů dálkových ovládání:** Ano
- **Počet značek v databázi:** Přes 800
- **Rozsah nosného kmitočtu:** 24 - 55 kHz
- **Úhel přenosu:** 90 stupeň

### Rozměry balení

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- **Čistá hmotnost:** 0,0527 kg
- **Hrubá hmotnost:** 0,22 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,1673 kg
- **EAN:** 87 12581 44083 1
- **Počet zahrnutých výrobků:** 1
- **Typ balení:** Plastický obal

### Vnější obal

- **Vnější obal (D x Š x V):** 33 x 26,5 x 19,5 cm
- **Čistá hmotnost:** 0,3162 kg
- **Hrubá hmotnost:** 1,94 kg
- **Hmotnost obalu:** 1,6238 kg
- **EAN:** 87 12581 44084 8
- **Počet spotřebitelských balení:** 6

## Zvýraznění výrobku

### Předem naprogramováno pro Philips

Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální dálkové ovládání použít bez dalšího programování. Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na funkce výrobků Philips.

### Automatické hledání značek

Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co automaticky vyhledá nevhodnější kód vašeho zařízení.

### Přímý přístup k vašim oblíbeným kanálům

Toto dálkové ovládání má tlačítka pro čtyři oblíbené kanály, která lze změnit na ikonu vašeho oblíbeného kanálu. Stačí vyjmout kroužek kolem tlačítka oblíbeného kanálu, sejmut přůhledný kryt a nahradit samolepkou ikonou oblíbeného kanálu (ze 150 dostupných samolepek). Nyní můžete volit své oblíbené kanály přímo.

### Možnost učení

Chcete-li mít k dispozici všechny funkce původních dálkových ovladačů, můžete zkopírovat signál vysílaný originálním ovladačem. Tento signál pak bude uložen do paměti univerzálního dálkového ovládání.

### Online servisní linka URC

Zvláštní služba podpory pro dálkové ovládání, díky níž jsou všechny kódy všech značek dostupné na webové stránce Philips URC.



Datum vydání 2009-01-20

Verze: 1.0.18

12 NC: 8670 000 41964  
EAN: 87 12581 44083 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)