

Philips  
Classic hi-fi-mikrosystem

Bånddiskantenhed

150 W

MCM761



## Besat af lyd

Nyd musik i hi-fi-kvalitet

Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic hi-fi-mikrosystem fra Philips. Rip din musik direkte til en MP3 med den direkte USB-tilslutning. Intet behov for PC. Det elegante design med træbeklædte højttalere giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.

### Forskellige kilder giver flere valgmuligheder

- Rip dine yndlings-CD'er til MP3
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Kassettebåndoptager med automatisk stop

### Gør din lydoplevelse bedre

- Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgenivelse
- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.
- Samlet udgangseffekt på 150 W RMS

### Nem at anvende

- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- RDS digital tuner med 40 forprogrammerede stationer
- Vække- og sleep-timer-funktioner



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Neodym diskantenheder

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørker lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret

elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

### Diskant- og basregulering

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive

musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.

### Direkte USB til MP3/WMA-musik

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

### Rip dine yndlings-CD'er til MP3

Du skal blot slutte dit USB-masselagringsenhed til USB-porten på Philips lydsystem, så kan du overføre din yndlingsmusik fra CD'er til din USB-enhed eller MP3-afspiller - med ét tryk og uden brug af computer. Du kan ganske enkelt oprette dine egne MP3-filer via direkte digital MP3-optagelse.



# Specifikationer



Udgivelsesdato  
2012-12-30

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399  
EAN: 87 12581 46880 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker  
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres  
respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)