

Philips
Odtwarzacz/nagrywarka
DVD z i.LINK

DVDR730



Nagraj cyfrowe obrazy i filmy z kaset wideo na płytę DVD

I odtwarzaj je w telewizorze!

Jedyna nagrywarka DVD, która pozwala kopiować cenne wspomnienia z kosztownych kart pamięci na płytę DVD w łatwy, szybki i pewny sposób.

Edytuj, przechwytuj, dziel się i zachowuj

- Nagrywarka zdjęć cyfrowych nagrywa zdjęcia na płycie DVD
- Gniazdo PCMCIA pozwala oglądać zdjęcia z kart na telewizorze
- Cyfrowe wejście i.LINK zapewnia idealne kopiowanie cyfrowych nagrań z kamery

Nagraj ulubione programy telewizyjne na DVD

- Wejście RGB do nagrywania sygnału analog. z przystawek TV w postaci cyfrowej
- Na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW mieści się 8 godzin nagrań wideo

Podziel się ulubionymi nagraniami

- Płyty DVD pasują do istniejących odtwarzaczy i napędów DVD
- Zawsze zgodny zapis z formatami: DVD+R/RW
- Dostosowywanie tła ekranu indeksu obrazów (IPS)

Ciesz ulubionymi filmami i muzyką

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- Odtwarza pliki JPEG i MP3 z płyty lub dysku twardego

PHILIPS

Specyfikacje techniczne

Obraz/Wyświetlacz

- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 10 bit, 54 MHz

Dźwięk

- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 24 bit, 96 kHz
- **Przesłuch (1 kHz):** 105 dB
- **Zniekształcenie i szum (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamika (1 kHz):** 90 dB
- **Stosunek sygnału do szumu:** 105

Odtwarzanie wideo

- **Formaty kompresji:** MPEG1, MPEG2
- **Odtwarzane nośniki:** Płyta CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (tryb wideo), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, Video CD
- **Tryby odtwarzania płyty:** Odtwarzanie wielokrotne A-B, Odtwarzanie wielokrotne rozdziału, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, Odtwarz. klatka po klatce do przodu, Wstrzymanie odtwarzania, PBC, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Odtwarzanie wielokrotne tytułu, Powiększenie
- **Region DVD:** 2
- **System odtwarzania płyt wideo:** NTSC, PAL
- **Funkcje poprawy sygnału wideo:** Progressive Scan

Nagrywanie wideo

- **Kompresja audio:** Dolby Digital, PCM
- **Formaty kompresji:** MPEG2
- **Maksymalny czas nagrywania na DVD:** 8 godz.
- **Funkcje poprawy nagrywania:** Dołączanie, Wstawianie znacznika rozdziału, Bezpośrednie nagrywanie, Podziel, Kasowanie, Wybór ulubionych scen, Ręczne oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), Nagrywanie wg nazwy programu, Bezpieczne nagrywanie, Możliwość wyboru obrazu tła, Możliwość edycji indeksu obrazów, Nagrywanie wg identyfikatora stacji
- **Tryby nagrywania:** M1: 60 minut, M2: 120 minut, M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, M6: 360 minut, M8: 480 minut

Odtwarzanie audio

- **Format kompresji:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2, PCM
- **Odtwarzane nośniki:** Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Obsługiwane systemy plików:** ISO-9660
- **Obsługa znaczników ID3:** Tytuł ścieżki i nazwa wykonawcy

Odtwarzanie zdjęć

- **Odtwarzane nośniki:** DVD+R/+RW, Picture CD
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Funkcje dotyczące obrazu:** Tworzenie albumów, Edycja zdjęć (kolory, filtry), Przerzuć zdjęcia, Obracanie

- **Pokaz slajdów:** 3 prędkości
- **Obsługa miniatur:** Format EXIF

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** < 3 W

Nośnik pamięci

- **Nośnik nagrywania:** DVD+R, DVD+RW

Tuner/Odbiór/Transmisja

- **System TV:** PAL, SECAM

Możliwości połączenia

- **Funkcje dotyczące połączeń:** Cinema Link
- **Złącze Ext 1 Scart:** Wejście i wyjście CVBS, Wejście/wyjście audio, Wyjście RGB, Wyjście S-video
- **Złącze Ext 2 Scart:** Wejście i wyjście CVBS, Wejście/wyjście audio, Wejście S-video, Wejście RGB, Dekoder
- **Złącza z przodu/z boku:** Wejście audio L/P, Wej. i.LINK DV (IEEE1394, 4-styk.), Wejście S-video, Wejście wideo
- **Inne połączenia:** Wyjście analogowe audio L/P, Wyj. component video z przeplotem, Progresywne wyj. skład. wideo, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, Wejście antenowe RF / Wyjście TV, Wyjście S-video

Wygoda

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- **Zegar:** Smart Clock
- **Zarządzanie zawartością cyfrową:** Nagrywarka zdjęć cyfrowych
- **Łatwa instalacja:** Automatyczna instalacja, Follow TV
- **Języki menu ekranowego OSD:** duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki
- **Liczba zdarzeń do zaprogramowania:** 6
- **Okres programowania:** 1 miesiąc
- **Funkcje programowania/zegara:** Automat. nagrywanie TV SAT, Codzien./cotygod. powt. programu, Timer nastawiany ręcznie, Nagrywanie jednym przyciskiem, ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Przewód zasilający sieciowy, Koncentryczny przewód antenowy, Pełny przewód SCART, Pilot zdalnego sterowania, Podręcznik użytkownika

Wymiary

- **Archiwum:** Srebrny
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0°C do 40°C
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 570 mm x 182 mm x 420 mm
- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 435 mm x 65 mm x 335 mm

Moc

- **Zasilanie:** 200–240 V, 50/60 Hz



Data wydania 2006-08-23

Wersja: 3.0

12 NC: 8622 810 11644
EAN: 87 10895 80017 4

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com



Zalety produktu

Nagrywarka zdjęć cyfrowych

Nagrywarka fotografii cyfrowych to znakomita przeglądarka zdjęć w nagrywarkę DVD, wyposażona w prosty i intuicyjny interfejs ekranowy pozwalający utrwalać bezcenne zdjęcia cyfrowe na płycie DVD w pełnej rozdzielczości jako pliki JPEG lub w formacie MPEG jako pokaz slajdów zgodny z DVD, który można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.

Gniazdo PCMCIA nośników

Gniazdo Media Slot umożliwia proste podłączenie karty Compact Flash, Memory Stick, SD oraz MultiMedia Card i natychmiastowy dostęp do cyfrowych zdjęć poprzez adapter PCMCIA.

Cyfrowe wejście i.LINK

Złącze i.Link, znane także jako IEEE 1394 lub FireWire, to uznany na całym świecie standard podłączania cyfrowych urządzeń wideo, który jest wykorzystywany w domowym sprzęcie wideo, jak kamery D8 i DV, a także w komputerach osobistych. Jest on o tyle wygodny, że wszystkie sygnały audio i wideo są przesyłane tym samym kablem. Cyfrowe wejście wideo i.LINK umożliwia kopiowanie domowych nagrań wideo bez utraty jakości oryginału.

Wejście RGB

Sygnał składowych wideo RGB to standard przesyłania analogowego sygnału wideo, który zapewnia najwyższą jakość — obraz jest ostrzejszy niż w przypadku S-video i kompozytowego sygnału wideo. Nagrywarki DVD Philips mogą nagrywać wprost ze źródeł RGB, jak np. odbiorniki satelitarne.

8 godzin nagrania wideo (+RW)

Tryb nagrywania 8-godzinnego dostępny w niektórych modelach nagrywarek DVD umożliwia nagranie do ośmiu godzin wideo na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW.

Dwustronna zgodność

Nagrywarki DVD mogą odtwarzać zwykłe płyty DVD-Video, ale równie ważne jest, aby nagrane w nich płyty DVD+R i DVD+RW dało się odtwarzać w bieżących odtwarzaczach DVD-Video.

Nagrania zawsze zgodne

Spersonalizowany ekran obrazów

Ekran indeksu obrazów to menu DVD tworzone na każdej płycie DVD+R/RW, które jest dostępne na zwykłych odtwarzaczach DVD. Zapewnia szybkie przeglądanie i łatwy dostęp, dzięki czemu możesz od razu sprawdzić, co jest na płycie i przejść do nagrania, które chcesz obejrzeć.

Wybieranie kolejnoliniowe

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Odtwarza pliki JPEG i MP3

