



Philips
Micro HiFi-systeem

- CD-weergave
- wandmontage mogelijk

MC235B

Unieke vormgeving - Geweldig geluid - Wandmontage mogelijk

U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is de superchique, aan de wand bevestigbare MC235B met dynamisch geluid en gestroomlijnd ontwerp precies wat u zoekt.

Verrijk uw luisterervaring

- Speel CD's, CD-R en CD-RW af
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Ontwerp dat past in uw interieur

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2x10 W muziekvermogen
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Piezo-tweeter

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Radioband: FM-zender, MW
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Voorkeurzenders: 40

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
- Aux-ingang: Lijningang

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Schroeven voor wandmontage x 2, AM/FM-antenne, Standaard, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Met 23 toetsen en batterij
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 328 x 313 x 300 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,3 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Kenmerken

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.1.8

12 NC: 8670 000 31643
EAN: 87 12581 34694 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com