




Dodatok k návodu na použitie

1. Párovanie cez Bluetooth

 *Poznámka: Aby sa tento výrobok s Play-Fi CAP, verzia 506.3.0.063 alebo 506.3.0.077, dal nastaviť a aby fungoval, pred párovaním cez Bluetooth sa musí pripojiť k Play-fi/Wi-fi. Pri prvom použití výrobku nastavte Play-fi/Wi-fi podľa pokynov v časti „Pripojenie k sieti Wi-Fi (bezdrôtová prevádzka)“ v návode na použitie.*

Postup párovania cez Bluetooth:

1. Zariadenie prepnete do zdroja Bluetooth.
2. Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo Zdroj  na viac ako 3 sekundy. Alebo zariadenie spustíte z ponuky Nastavenie , vyberte položku BT PAIR a stlačte tlačidlo so šípkou >.
3. V zozname dostupných zariadení v telefóne/tablete (počas nastavovania Play-Fi je zvolený názov XXXXX) vyhľadajte zariadenie s názvom XXXXX-BT.
4. Zvoľte XXXXX-BT a počkajte, kým sa nadviaže spojenie s Bluetooth. Zvyčajne to trvá 1 - 2 sekundy.