



Philips
Cuffie DJ professionali

Cuffie DJ professionali

Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale



A1PRO



Cuffie DJ professionali

in collaborazione con Armin van Buuren

Create in collaborazione con il vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren, le cuffie A1PRO sono ideali per ascoltare musica elettronica e aggiungono potenza e carica a ogni nota, che tu sia in viaggio o al mixer.

Per i DJ e i professionisti dell'audio

- Audio fedele all'originale per ascoltare la musica così come è stata registrata in studio
- I driver da 40 mm per la gestione di 2500 mW di potenza garantiscono audio privo di distorsione
- Isolamento acustico eccezionale per l'utilizzo in ambienti con rumorosità alta
- Chiusura posteriore e cuscinetti isolanti per ascoltare solo la tua musica preferita

Ascolto comodo e prolungato

- Bracci girevoli bidirezionali per il monitoraggio singolo dell'ascolto
- Cuscinetti staccabili, sostituibili e comodi
- Imbottitura della fascia morbida e confortevole

Funzionali e durature

- Design completamente pieghevole per un trasporto semplice
- Il cavo a spirale si allunga fino a 1,8 m, per maggiore libertà di movimento
- Fascia TR90 in nylon per una resistenza eccezionale

Accessori ideali per DJ

- Cuscinetti sostituibili

PHILIPS

Cuffie DJ professionali

Cuffie DJ professionali Design avvolgente sull'orecchio, Morbidi cuscinetti, Ripiegabili in orizzontale

In evidenza

Driver da 40 mm per la gestione di 2500 mW di potenza



Potenti driver al neodimio da 40 mm, progettati per la gestione di 2500 mW di potenza, offrono audio nitido, dinamico e privo di distorsioni anche ad alto volume o con un'elevata potenza di ingresso.

Design con parte posteriore chiusa



L'architettura chiusa ottimizza i bassi e ti consente di ascoltare la musica al volume che desideri senza perdite, mentre i cuscinetti sovraauricolari riempiono lo spazio tra orecchie e cuffie, per un isolamento acustico eccezionale.

Il cavo a spirale si allunga fino a 1,8 m

Maggiore libertà di movimento grazie al cavo lungo 1,4 m con una sezione a spirale che può estendersi

fino a 1,8 m. La bobina riduce inoltre la tensione sulle parti causata dal tiraggio, mentre offre una lunghezza aggiuntiva senza l'ingombro dei cavi.

Isolamento acustico eccezionale

I morbidi cuscinetti isolano le tue orecchie dal mondo esterno, per consentirti di concentrarti sulla musica senza distrazioni.

Design completamente pieghevole

Ideate per offrire il meglio in viaggio, le cuffie DJ professionali Philips possono essere ripiegate per portarle sempre con te e per riporle facilmente. Grazie al design intelligente, all'accurata selezione dei componenti e alle solide cerniere, le cuffie risultano facilmente manovrabili.

Cuscinetti sostituibili



I cuscinetti con montaggio a baionetta si girano e scattano in posizione con lo stesso meccanismo sicuro dell'obiettivo di una macchina fotografica e assicurano un comfort prolungato.

Audio fedele all'originale

L'audio fedele all'originale ti consente di ascoltare la musica così come è stata registrata in studio, senza alterazioni o distorsioni.

Fascia TR90 in nylon

Fascia TR90 in nylon per una resistenza eccezionale

A1PRO/00

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 13 - 23.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Potenza in ingresso massima: 2500 mW
- Membrana: PET
- Distorsione: < 0,5%
- Impedenza: 16 ohm
- Sensibilità: 108 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Tipo: Dinamico

Connettività

- Cavo di collegamento: unilaterale

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 69 23410 72870 5
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Peso lordo: 0,3995 Kg
- Peso netto: 0,2385 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,161 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,39 Kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Scatola esterna (L x L x A): 22 x 19 x 24 cm
- Peso netto: 0,7155 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Tara: 0,6745 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 16 x 17,5 x 5 cm
- Peso: 0,2385 Kg



Data di rilascio
2015-05-13

Versione: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Cuscinetti sostituibili di 72 mm venduti separatamente su shop.philips.com e armadashop.com