

Philips  
Sistema de base para  
entretenimento

BTM630



## Desfrute de música sem fios através da tecnologia Bluetooth®

O sistema micro Hi-Fi BTM630 com tecnologia Bluetooth® permite-lhe desfrutar de música sem fios a partir do computador e do telemóvel. Entre as funções para um sistema áudio completo, inclui-se um microfone incorporado para realização de chamadas em mãos-livres e poder alternar entre música e chamadas.

### **Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®**

- Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth®
- Microfone e altifalantes incorporados para chamadas de telemóvel em mãos-livres
- Alterne automaticamente entre as chamadas do telemóvel e a reprodução de música

### **Organize a sua colecção de música digital**

- Reproduza e carregue o iPod
- USB Directo e ranhuras para cartões SD/MMC para reprodução de música MP3/WMA
- Velocidade de gravação digital de MP3 de 2X — sem necessidade de um computador

### **Experiência sonora rica e nítida**

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída total de 30 W RMS

### **Design que se mistura com a decoração interior**

- Design elegante com ranhura para CD extra plana

# PHILIPS

# Especificações

## Conectividade

- Bluetooth
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, Auscultadores
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- USB: Anfitrião USB
- Ranhura para cartão SD/MMC
- Entrada Aux
- Auscultadores: 3,5 mm

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod com visor a cores, iPod de 5ª geração, iPod shuffle

## Reprodução Áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Avanço e retrocesso rápido
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Ranhura
- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20
- Modos USB Directos: Eliminar, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório

## Gravação Áudio

- Formatos de gravação: MP3
- Suporte multimédia de gravação: Cartão SD/MMC, Dispositivo USB

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de som: Estéreo

- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, MW
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Sintonização digital automática
- Antena: Antena FM

## Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Telecomando: Multifuncional
- Alarmes: Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador, Reinício do alarme todas as 24 horas
- Relógio/Versão: Digital

## Potência

- Alimentação eléctrica
- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Telecomando, Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 496 x 238 x 180 mm
- Peso incl. Embalagem: 3,8 kg

# Destaques

## Velocidade de gravação 2X com um só toque

Basta ligar o seu dispositivo USB de armazenamento em massa à porta USB no sistema áudio da Philips e comece a gravar as suas faixas preferidas em formato CD para o seu dispositivo USB ou leitor de MP3 a uma velocidade 2X — com um só toque e sem necessidade de um computador.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto — através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Data de publicação  
2017-04-07

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621  
EAN: 87 12581 35355 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)