

Philips  
Micro System Hi-Fi

Reprodução de CD de MP3/WMA

design compacto

MCM148



## Micro System integrado

Curta um som fantástico de um Micro System MCM148 realmente compacto e moderno. Ouça suas músicas favoritas em CD de MP3 otimizadas pelo potente Recurso dinâmico dos sons graves.

### Enriqueça sua experiência sonora

- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência total de 2x2 W RMS

### Comece o dia do seu jeito

- Sintonia digital com 20 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Timer desp./deslig. automático

### Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Design compacto que cabe em qualquer lugar
- Controle remoto fácil de usar incluído

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Som

- Potência de saída: 2x2W RMS
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
- Controle de volume: Controle de volume (+/-)

## Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Woofer de 3 pol.

## Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD de MP3, CD de WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa
- Tipo de carregador: Parte superior

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 20

## Conectividade

- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena de FM espiral fixa, Antena MW
- Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

## Praticidade

- Alarmes: Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD
- Cor da luz de fundo: Azul

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Antena FM/MW, Manual do usuário, Folheto de garantia mundial
- Controle remoto: Controle remoto de 36 teclas
- Guia para início rápido: Espanhol, Português do Brasil, Inglês
- Manual do usuário: Espanhol, Português do Brasil, Inglês

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 370 x 270 x 326 mm
- Peso, incluindo embalagem: 4,5 kg



# Destaques

## Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.



Data de emissão  
2009-08-11

Versão: 4.0.3

12 NC: 8670 000 33114  
EAN: 87 12581 35758 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.