

Philips  
Micro sistema clásico de  
sonido

• 30 W

MCM305



# Obsesión por el sonido

Relájate con excelente música

Dale la bienvenida al sonido más increíble con el microsistema clásico de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o el enlace MP3. El estético diseño y los altavoces con acabado de madera ofrecen un aspecto clásico que nunca pasará de moda.

## Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

## Enriquece tu experiencia acústica

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total: 30W RMS

## Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

# PHILIPS

## Destacados

### USB directo

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más

importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves,

que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

### MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS

## Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Línea completa, Sistema de bocinas Bass Reflex

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico
- Modos USB Direct: Reproducir / Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior / Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio, Parar

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store
- Estaciones preseleccionadas: 30
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral, antena MW

## Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena OM, Antena FM fija en forma de espiral
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

## Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Control remoto
- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 152 x 232 x 287 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 146 x 232 x 160 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 378 x 275 x 350 mm
- Peso bruto: 7,7 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de publicación  
2013-08-13

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 75313  
EAN: 87 12581 59895 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.