



Philips
CD skaņas iekārta

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Lente
12 W

AZB798T

Jaudīga portatīva skaņa

ar 12 W RMS kopējo izejas jaudu

Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga un universāla skaņas sistēma, ko varat paņemt līdzi uz jebkuru vietu. Jūs varat brīvi klausīties savu mūziku no dažādiem avotiem — Bluetooth, USB, CD, kasetēm, DAB+ un FM radio.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruna
- DAB+, DAB un FM, kas nodrošina pilnvērtīgu radio klausīšanos
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Automātiskās aptures kasešu nodalījums
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Vienkārša lietošana

- Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām
- Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajūst

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth™



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruni, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

DAB+, DAB un FM

DAB+/DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB+ vai DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspišanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspišanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Specifikācijas

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

- Profili: A2DP, AVRCP

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri paūt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska
- Nodalījumu skaits: 1
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attūt/ātri tūt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
- Audio ieeja (3,5 mm)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana
- DAB/DAB+: Informācijas displejs, Izvēlne, Viedā skenēšana

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinamiskā zemfrekvences skaņas pastiprinājuma 2 pakāpes
- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 12 W

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu zemfrekvences skaņu atstarojošs skaļrunis
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs ar aizmugurgaismojumu
- Ielādētāja tips: augšdaļa

Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 6 x LR20 pamatkomplektam (nav iekļautas), 1 x AAA radio pulkstenim (iekļauta)
- Enerģijas veids: 220-240 V

Piederumi

- Tālvadības pults
- Garantija: Garantijas brošūra
- Lietotāja rokasgrāmata
- Strāvas vads

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 435 x 270 x 170 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 468 x 198 x 310 mm
- Produkta svars: 3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4 kg



Izlaides datums
2022-05-12

Versija: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.