

Philips Fidelio Reproductor de Blu-ray Disc

Qdeo

Escalado 4K Ultra HD CDA TI Burr-Brown Miracast™



BDP9700

Imagen y sonido verdaderamente de cine

con el procesamiento de vídeo Qdeo Ultra HD

Déjate arrastrar por una experiencia audiovisual que rivaliza con la realidad con un espectacular 3D. Sensaciones vivas e imágenes nítidas acompañadas con un sonido de calidad precisa con este asombroso reproductor de Blu-ray y DVD BDP9700 de Philips.

Visualiza más

- Procesamiento de vídeo Qdeo™ para ver las películas en todo su esplendor
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Libera tu Miracast™: contenido del dispositivo certificado en tu televisor
- Convierte el contenido Full HD en resolución 4K Ultra HD

Escucha más

- CDA TI Burr-Brown para una reproducción del sonido con gran detalle
- Fuente de alimentación toroidal adicional para un sonido limpio sin distorsiones
- SACD multicanal para inmersión total en la música
- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance





Destacados

Procesamiento de vídeo Qdeo™



El procesamiento de vídeo Qdeo™ produce imágenes de vídeo serenas y naturales. La mayoría de tipos de vídeo tienen ruido y artefactos que interfieren en la imagen cuando se ve en un televisor de alta definición. El procesamiento Qdeo™ produce una imagen con menos distorsiones, color y contraste mejorados, grandes detalles y un amplio sentido de profundidad, lo que da como resultado una experiencia de visualización envolvente. Además, Qdeo™ funciona con todo tipo de fuentes de vídeo, incluido Blu-ray, DVD e incluso vídeos de Internet de baja calidad.

CDA TI Burr-Brown




TI Burr-Brown es una conocida marca sinónimo de alto rendimiento y calidad, y especializada en la creación de componentes Hi-Fi de calidad para audiófilos, como conversores digitales - analógicos (CDA). Philips ha confiado y seleccionado los conversores digitales - analógicos de TI Burr-Brown, que convierten las señales de audio digitales en señales de audio analógicas mediante una frecuencia de muestreo a 192 KHz con resolución de 24 bits. Por lo tanto, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original. El resultado es un rendimiento de sonido más rico.

Fuente de alimentación toroidal



La fuente de alimentación toroidal es un transformador de energía principal con forma de aro. Se utiliza un transformador toroidal y una fuente de alimentación lineal por separado para asegurarse de que hay una fuente de alimentación estable y sin ruidos específica para las señales de audio analógicas. Este diseño puede evitar cualquier acoplamiento de ruido digital comparado con el diseño habitual con el que tanto la señal de vídeo digital y de audio analógica comparten la misma fuente de alimentación. El resultado es un sonido limpio con poco ruido.

SACD multicanal



Compatible con SACD multicanal. Este formato de música de nueva generación ofrece una reproducción de música de muy alta calidad, sonido surround multicanal 5.1 y compatibilidad pasada y futura con CD.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te

permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

WiFi-n



La red WiFi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar de red inalámbrica. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica, ofreciendo mayor velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. La red WiFi-n también dispone de compatibilidad con sistemas anteriores, lo que permite que este reproductor pueda transmitir y recibir desde routers que funcionan con estándares Wi-Fi más antiguos.











Especificaciones

Accesorios

 Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de usuario

Reproducción de audio

 Formato de compresión: AAC (multicanal), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color

Formato de archivo

- · Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos

 Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/ +RW, DVD -R/-RW, SACD (salida DSD disponible solo a través de la salida HDMI (RECEPTOR AV)), SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Enlace de red de PC: DLNA 1.5
- Conexiones traseras: Salida de audio analógico de 7.1 canales, Salida izq./der. de audio analógico,

Conectores de altavoz tipo cinch, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida óptica digital, Salida DSD (a través de la salida HDMI), Ethernet, Salida HDMI 1, Salida HDMI 2, USB 2.0

- Conexiones frontales: USB 2.0
- · Aplicación MyRemote: SimplyShare

Cómodas funciones

- BD-Live (perfil 2.0)
- Protección infantil: Clasificación parental
- Fácil de usar: Botones de control táctil
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 90 x 268 mm
- Peso del producto: 3,98 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 520 x 362 x 155 mm
- Peso incluido embalaje: 5,158 kg

Diseño

- · Cuerpo: Sólido metal de aluminio de 3 mm
- Conectores: Conectores AV chapados en oro

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 2/2, Encuadre automático de pantalla, Mejora del contraste adaptable, Mejora del color, Meora de la adaptación a contenidos, Mejora del contraste dinámico, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Desentrelazado adaptable al movimiento, Reducción de ruido, Escaneado progresivo, Quad HD (3840 x 2160), Realce visual, Conversión 2D a 3D

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Procesamiento de vídeo avanzado: Procesamiento de vídeo Qdeo

Potencia

- Consumo de energía: 20 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,2 W

Sonido

- Fuente de alimentación de audio: Fuente de alimentación lineal adicional con transformador toroidal
- Convertidor D/A: TI Burr-Brown de 24 bits/
 192 KHz para todos y cada uno de los canales
- Gama dinámica (1 kHz): > 100 dB
- Relación señal / ruido: > 120 dB
- · Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Distorsión armónica total: < 90 dB





Fecha de emisión 2016-03-21

Versión: 16.2.4

12 NC: 8670 000 91321 EAN: 87 12581 64887 9 © 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

