

Philips 5000 series  
Blu-ray/DVD плейър

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray  
дискове

Вграден WiFi  
3D възпроизвеждане



**BDP5600**

## Blu-ray 3D и най-доброто от интернет на вашия телевизор

### изживейте Blu-ray 3D

Потопете се в изумителното ново измерение, което Blu-ray 3D внася във филмите у дома. Наслаждавайте се на най-доброто от интернет на телевизора – опростена работа с бързия вграден WiFi-н. И гледайте повече съдържание от всякога с DivX Plus HD.

#### Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност

#### Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
- Dolby TrueHD за звук с висока вярност

#### Забавляват се повече

- Вграден WiFi-н за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- Свързване на USB клавиатура за лесно разглеждане в Smart TV и интернет

# PHILIPS

## Акценти

### Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в кинозалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

### Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлово контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus

HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

### Свързване чрез USB клавиатура



Търсенето в интернет вече е по-удобно. Без да е необходимо да включвате вашия PC/MAC компютър, можете да сърфирате без ограничения в дневната, на вашия широкоекранен телевизор. Просто включете безжичния адаптер за клавиатура или USB съединителя на клавиатурата с кабел в USB порта на вашия плейър и ще можете да използвате QWERTY клавиатура, за да сърфирате в информацията с максимална бързина. Разглеждането със Smart TV също е по-лесно, тъй като самото дистанционно управление позволява въвеждане на думите чрез деветте му буквено-цифрови клавиша. Вече не е необходимо да носите лаптопа си навсякъде, нито да се взирате в малкия екран на мобилния телефон, за да се забавлявате с информацията от интернет.

### WiFi-n



WiFi-n, известен и като IEEE 802.11n, е новият стандарт за безжични мрежи. Той включва много нови опции с цел подобряване качеството на безжичната

връзка, по-висока скорост и по-широк обхват в сравнение с предишните WiFi стандарти. Освен това WiFi-n предлага двупосочна съвместимост, което позволява на този плейър да предава към и да приема от маршрутизатори, работещи с по-старите WiFi стандарти.

### Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава\* свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

### USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.

# Спецификации

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ кабел, Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масшаб

## Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- DVD регионален код: 2
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Масшаб
- Подобрение за видео: Deerp Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, х.в. Color

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Картини: GIF, JPEG, JPG
- Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход, USB 2.0, Аналогов звук вход ляв/десен
- Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

## Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, поддръжка на субтитри за формат 21:9, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на

## фърмуер онлайн

- Езици на екранното меню: Чешки, Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, Руски, Словашки, испански, Шведски, Турски, Гръцки, Унгарски

## Размери

- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 38 x 213 мм
- Тегло на изделието: 1,82 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 495 x 87 x 300 мм
- Тегло вкл. опаковката: 2,26 кг

## Картини/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

## Захранване

- Консумирана мощност: 20 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,3 W

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Динамичен обхват (1 kHz): =90 dB
- Честотен обхват: (20 kHz): = |0,2|dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz Hz
- Съотношение сигнал/шум: = 100 dB
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обмен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD Master Audio

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 67432 8
- Бруто тегло: 1,65 кг
- Външен кашон (л x Ш x В): 41,5 x 30 x 8,7 см
- Нето тегло: 1,25 кг
- Брой потребителски опаковки: 1
- Тегло на опаковката: 0,4 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 41,5 x 30 x 8,7 см
- EAN: 87 12581 67432 8
- Бруто тегло: 1,65 кг
- Нето тегло: 1,25 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Тегло на опаковката: 0,4 кг
- Начин на поставяне: Разполагане

## Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 36 x 4,2 x 21,9 см

- Тегло: 1,08 кг



Дата на издаване  
2015-09-18

Версия: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366  
EAN: 08 71258 16743 28

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)