



Philips
Rádio-relógio

AJ3600

Acorde e sorria!

Com Projeção da hora

Como o dia a dia é único para você, o AJ3600 de fácil utilização é uma companhia especial. Seu recurso de Projeção da hora destaca o mostrador em qualquer superfície - acorde, abra os olhos e veja a hora! O bom-dia ficou ainda melhor!

Manhãs felizes começam com a projeção da hora

- Um jeito incrível de informar a hora
- Gire e inverta a imagem projetada para melhor visualização
- Amplo display LCD iluminado, para mais fácil visualização em ambientes com baixa luminosidade

Seu serviço de despertador pessoal

- Sintonia digital com pré-sintonizações

Comece o dia à sua maneira

- Despertador suave com volume de alarme gradativo
- Timer de desl. automático para adormecer ao som de sua música favorita
- Repetir alarme

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Projeção da hora

A Projeção da hora permite projetar a hora em qualquer superfície ou ângulo. O inovador sistema de projeção garante corretos posicionamento e orientação da hora. Ao contrário dos displays LCD, o display LCD negativo permite a passagem da luz sem distorção significativa. Um LED potente ilumina o LCD negativo, para projetar a luz a uma determinada distância. Com sua lente precisa, o relógio projeta a imagem e ajusta o foco de acordo com sua conveniência. Você não precisa se levantar para ver a hora - é só abrir os olhos!

Gire e inverta a imagem

Gire e inverta a imagem projetada para melhor visualização

Amplio display LCD iluminado



Amplio display LCD iluminado, para mais fácil visualização em ambientes com baixa luminosidade

Sintonia digital com pré-sintonizações

Sintonia digital com pré-sintonizações

Despertador suave



Comece bem o dia acordando tranquilamente com um volume de alarme que aumenta gradativamente. Os toques de alarmes convencionais com volume predefinido são muito baixos para acordá-lo ou são tão desagradáveis que o fazem pular da cama bruscamente. Desperte ao som de sua música, estação de rádio ou campanha de alarme favoritas. O volume do alarme do despertador suave aumenta de modo gradativo, de muito baixo a razoavelmente alto, despertando-o suavemente.

Timer deslig. automático



Com o Timer de desligamento automático, você decide por quanto tempo deseja ouvir CD ou uma estação de rádio. Defina um limite de horário (até 1 hora) e faça sua escolha. O aparelho continuará a reprodução pelo tempo determinado e se desligará automaticamente, passando a um modo de espera silencioso e econômico. O Timer de desligamento automático permite que você durma ouvindo seu CD ou DJ favorito, sem preocupações.

Repetir alarme

Repetir alarme

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 80mW
- Sistema de áudio: mono
- Diâmetro do alto-falante: 2,5"
- Controle de volume: Controle de volume (+/-)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 10
- Faixas do sintonizador: FM, MW

Praticidade

- Alarmes: Zerar alarme 24 h, Campanha de alarme, Despertador suave, Rádio despertador, Repetir alarme, Timer de desligamento automático
- Luz de fundo
- Cor da luz de fundo: Laranja
- Aprimoramentos do relógio: Projeção da hora
- Relógio/versão: Digital
- Dígitos do visor: 4
- Aprimoramentos do display: Controle de brilho
- Tipo de display: Tela de cristal líquido

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 222 x 100 x 158 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 95 x 105 x 110 mm
- Peso: 0,7 kg
- Peso, incluindo embalagem: 0,44 kg

Alimentação

- Tipo de bateria: AA, LR6
- Tensão da bateria: 1,5 V
- Alimentação
- N° de baterias: 4



Data de emissão
2009-05-05

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32718
EAN: 87 12581 35452 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.