

Philips Streamium
Микро аудиосистема



Streamium

MC-I250



Не го сънувай, вземи го.

Последните достижения в микро системите, с безжична широколентова Интернет връзка и възпроизвеждане на MP3.

Може да слушате онлайн музика от всяка точка на дома си

- Безжичен Интернет достъп до много онлайн музикални услуги
- Безжична връзка PC Link към всички MP3 и mp3PRO файлове от компютъра ви

Дълбоки басы, които може да чуете и почувствате

- wOOx технология за високоговорители за дълбоки и мощни басы

Бъдете актуални

- Поддържайте вашата микро система Streamium актуална

PHILIPS

Технически спецификации

Звук

- **Изходна мощност:** 2x100 вата музикална мощност
- **Подобрение на звука:** Incredible Surround, Р егулиране на високите и басите, Технология wOOx

Високоговорители

- **Основен високоговорител:** Двулентови, Бас-рефлексни високоговорители, 5,25" плоска метална пищялка, Конична куполна пищялка, wOOx бас излъчвател, Подвижни мрежи на високоговорителите

Аудио възпроизвеждане

- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, mp3PRO-CD
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** Предпочитани за CD и MP3-CD, Повторение на една/албум/всички, Разбъркано възпроизвеждане, Информация за мелодиите чрез CDDB CD
- **Интернет аудио:** Andante радио: класическа музика, MusicMatch - персонално радио, MP3.com - музикални класации, Радио Free Virgin, Live365: хиляди Интернет станции, INFO: информация за музика по пощата
- **Тип зареждане:** моторизиран, Чекмедже
- **Режим на възпроизвеждане PC Link:** MP3 streaming през мрежата

Тунер/приемане/предаване

- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **RDS:** Име на станцията, Радиотекст, Настройка на RDS часовника
- **Предварителни настройки на станции:** 40

- **Обхвати на тунера:** FM стерео, MW, LW
- **Подобрения за тунер:** Автоматично съхраняване, Лесно инсталиране (Plug & Play)

Възможности за свързване

- **Допълнителен вход:** Линеен вход
- **Слушалка:** 3.5 mm
- **Кабелна локална мрежа:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Безжична локална мрежа:** Безжична локална мрежа (IEEE802.11b)
- **Други връзки:** FM антена, MW антена, Линеен изход, Изход от предусилвателя за събуфъра

Удобство

- **Аларми:** CD аларма, PC Link аларма, Р адиоаларма, Таймер за заспиване
- **Часовник:** Интернет време, На основния дисплей
- **Тип на дисплея:** LCD
- **Индикации:** DIM режим
- **Икономичен режим на готовност:** 0,5 вата
- **Брой различни потр. профили:** 5

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** Захранващ кабел, Ethernet кабел, FM/MW антена
- **Дистанционно управление:** 45-бутонно с 2 батерии тип AA

Размери

- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 175 x 244 x 322 mm
- **Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д):** 180 x 244 x 215 mm
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 602 x 271 x 550 mm
- **Тегло вкл. опаковката:** 13 kg

Акценти на продукта

Безжичен широколентов достъп

Връзка PC Link към музикалния файл

Ако на вашия персонален компютър вече имате съхранени някои цифрови музикални файлове, няма нужда да захвърляте или повтаряте цялата тази работа! Вашата микро система ще стане част от домашната ви мрежа, свързана както към Интернет, така и към вашата PC Link с помощта на рутер. Като натиснете бутона PC Link на приставката, ще получите незабавен достъп до музикалните файлове, съхранявани на твърдия диск. Още по-хубавото е, че ще ги възпроизведете през ясните, чисти, мощни патентовани wOOx високоговорители на микро системата!

wOOx технология

wOOx технологията е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате фантастично дълбоки басы, които са по-силни от тези на която и да е друга аудио система. Специални мембрани работят в хармония с wOOx бас излъчвател, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната "сандвич" конструкция дават ниски и точни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Поддържайте Streamium актуална

Поддържайте вашата MC1250 актуална. За тази цел просто трябва да използвате вашата връзка към Интернет, за да изтеглите и инсталирате актуализациите на програмите за предлаганите нови услуги и възможности на изделието.



Дата на издаване 2006-07-07

Версия: 5.0

12 NC: 9073 100 11473
EAN: 87 10895 76229 8

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
www.philips.com