



Philips
Originaalraadio

FM/MW/LW

Helisisend
10 W



OR7000



Originaalraadio

Avastage selle Philipsi originaalraadio abil retrostiil. See raadio on loodud selleks, et tuua tagasi Philipsi raadiote hinnatud 50-ndate välimus, lisaks esitab see Bass Reflexi kõlarisüsteemi abil sügavat võimast bassiheli ning sellel on suur taustavalgustusega LCD-ekraan.

Ülim raadiokogemus

- Ülikvaliteetne stereoheli paremaks muusikanaudinguks
- FM-/MW-/LW-stereotuner
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Lihtne kasutada

- Suur taustavalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses
- Sisseehitatud kellakuva
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Tänapäevane retrodisain

- Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, MW, LW
- Salvestatavad jaamad: 20
- Automaatne digitaalhäälestus
- Sagedusvahemik: (FM) 87,5–108 MHz

Ühenduvus

- Helisend (3,5 mm)
- Antenn: FM antenn (75 oomi)

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp



(digitaalne)

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 2

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 330 x 150 x 163 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 460 x 250 x 245 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel (VDE ja UK), Kasutusjuhend, Garantiitunnistus

OR7000/12

Esiletõstetud

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonpeerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Suur taustavalgustusega LCD-ekraan



Taustavalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.



Väljalaske kuupäev
2015-06-11

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com