



飞利浦
降噪耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式
贴耳式
紧凑可折叠

SHL3850NC



音质更佳，噪音更少

震撼的低音

创新的 ActiveShield™ 主动式噪音消除技术可让您沉浸在美妙的音乐中。减压耳垫让您长时间佩戴也倍感舒适，紧凑型可折叠设计便于携带和存放。

先进的噪音消除

- ActiveShield™ 噪音消除可减少高达 97% 的噪音

震撼的音效

- 32 毫米钹制扬声器驱动器，带来饱满的低音
- 封闭式后盖设计可阻隔噪音，达到噪音隔离效果

让生活更便捷

- 纤巧紧凑的可折叠设计，便于携带

PHILIPS

降噪耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式 贴耳式, 紧凑可折叠

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 频率响应: 10 - 22,000 赫兹
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 30 mW
- 灵敏度: 105 分贝
- 单元直径: 32 毫米

连接

- 线缆长度: 1.2 米
- 线缆接口: 单面
- 连接口: 3.5 毫米

功率

- 音乐播放时间: 40* 小时
- 待机时间: 50* 小时
- 电池类型: AAA

外箱

- 总重: 2.161 磅
- 总重: 0.98 千克
- GTIN: 1 69 25970 70556 8

- 外箱 (L x (宽 x 高): 20.3 x 16.2 x 21.6 厘米
- 外箱 (L x (宽 x 高): 8.0 x 6.4 x 8.5 英寸
- 净重: 1.157 磅
- 净重: 0.525 千克
- 用户包装数量: 3
- 自重: 0.455 千克
- 自重: 1.003 磅

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 19.5 x 20 x 5 厘米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 7.7 x 7.9 x 2.0 英寸
- EAN: 69 25970 70556 1
- 总重: 0.282 千克
- 总重: 0.622 磅
- 净重: 0.386 磅
- 净重: 0.175 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.236 磅
- 自重: 0.107 千克
- 货架摆放类型: 两种

SHL3850NC/00

产品亮点

32 毫米高清驱动器



精细调谐的 32 毫米钕制驱动器与封闭式声学后盖系统设计以及贴耳式密封设计完美结合, 可提供丰富的低音。

封闭式后盖设计



精细调谐的 32 毫米钕制驱动器与封闭式声学后盖系统设计以及贴耳式密封设计完美结合, 可提供出色且令人难忘的精确音效。

紧凑可折叠



纤巧紧凑的可折叠设计, 便于外出时携带。

ActiveShield™



ActiveShield™ 主动式噪音消除技术采用两个后馈麦克风, 用于消除低频率噪音。它可以检测环境噪音并转化声波, 从而有效地消除噪音并将背景噪音静音。



发行日期 2017-01-18

版本: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com