



Philips
Mando a distancia universal

SRU4002B



EasyZapper

Funciona con más de 800 marcas

Un mando a distancia universal sencillo e inteligente para cambiar de canal fácilmente en el televisor y receptor por satélite y en el sintonizador de cable o TDT, sea cual sea su marca.

Para muchos dispositivos y marcas

- Puedes controlar el televisor y el sintonizador

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia

- Sustituto ideal para mandos a distancia para televisores de Philips averiados

Gran comodidad

- Accede directamente a tus canales favoritos (4 de 150)
- Diseño ergonómico que permite un control cómodo
- Aprendizaje para copiar las funciones favoritas de los mandos originales

Instalación rápida y fácil

- Listo para su uso con aparatos Philips
- Busca automáticamente la marca del equipo
- Servicio de atención al cliente por Web
- Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Cómodas funciones

- Dispositivos compatibles: CABLE, TDT, SAT, TV
- Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de espera, 16:9, Selección de AV, externa, Control de menús
- Preprogramado para Philips
- Aprobación de regulaciones: Marca CE
- Configuración del sistema sencilla
- A prueba de salpicaduras
- Funciones SAT/CBL: Canal anterior/siguiente, Favourites (Favoritos), Guía, información
- Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Idiomas en manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Número de teclas: 19

Capacidad de infrarrojos

- Distancia de funcionamiento: 10 m
- LED transmisores: 1
- Base de datos códigos IR universales
- N° de marcas en la base de datos: Más de 800

- Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
- Ángulo de transmisión: 90 grado

Potencia

- Tipo de batería: AAA

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Peso neto: 0,3162 kg
- Peso bruto: 1,94 kg
- Peso tara: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Número de embalajes del cliente: 6

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Peso neto: 0,0527 kg
- Peso bruto: 0,22 kg
- Peso tara: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blíster

Destacados

Accede directamente a tus favoritos

Este mando a distancia dispone de cuatro botones de canales favoritos que puedes modificar con los logotipos de tus canales favoritos. Sólo tienes que quitar el anillo que hay alrededor del botón de canal favorito, extraer la cubierta transparente y sustituir la pegatina por el logotipo de tu canal favorito (hay 150 pegatinas para elegir). Ahora podrás seleccionar tus canales preferidos directamente.

Aprendizaje de los botones favoritos

Para disponer de tus 5 funciones favoritas del mando original puedes copiar la señal que transmite el mando original. Si estos son tus canales favoritos o los de tus hijos, puedes incluso bloquear el mando para ver otros canales.

Preprogramado para equipos Philips

Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando universal sin programarlo, pues todas las teclas están preprogramadas.

Búsqueda automática de marca

Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo debes dejar que busque automáticamente el código más adecuado para el equipo.

Servicio de atención al cliente online

Servicio de atención al cliente específico para consultas sobre el mando a distancia donde puedes obtener todos los códigos para todas las marcas en el sitio Web del servicio de atención al cliente de Philips.



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com