



Philips
Webcam

1,3 Mpixel
CMOS

SPC1000NC



Connexion vidéo réaliste et haute qualité

Le SPC1000 assurera une connexion de qualité avec vos amis et votre famille. La vidéo haute résolution et la retransmission d'un son clair et naturel les impressionnera à coup sûr. Vous aurez l'impression d'être dans la même pièce.

Qualité vidéo exceptionnelle

- Photos de 5 mégapixels pour une excellente qualité d'image
- Grande précision grâce à sa qualité vidéo de 60 images par seconde
- Zoom numérique 5x pour de superbes gros plans
- Objectif de précision en verre permettant d'obtenir des images très nettes
- Objectif grand angle pour un cadrage vidéo plus large
- Fonction de suivi automatique du visage

Voix claire et naturelle

- Microphone directionnel numérique intégré pour un son d'une grande netteté

Fonctions vidéo amusantes

- Ajoutez votre propre logo pour personnaliser vos diffusions Web
- Changez l'arrière-plan
- Cadres et effets ludiques

PHILIPS

Caractéristiques

Capture vidéo et photo

- Capteur: CMOS
- Résolution du capteur: 1,3 Mpixel
- Résolution vidéo: 1,3 Mpixel
- Résolution d'image: 1,3 Mpixel
- Fréquence d'images max.: 60 images/seconde
- Objectif: F2.8, D80°
- Balance des blancs: 2 600 – 7 600 K
- Luminosité min.: < 5 lux
- Profondeur des couleurs: 24 bit
- Résolution interpolée: 5 Mp

Mécanique

- Support pour ordinateur portable
- Support pour écran LCD
- Support pour téléviseur à tube cathodique
- Support pour bureau
- Microphone numérique intégré
- Touche QuickLaunch
- Déclencheur

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi

Logiciels

- V Lounge: Premium
- Ajouter des images vidéo à: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Configuration requise

- Système d'exploitation: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, MS Windows Vista Édition familiale
- Processeur: Pentium III 800 MHz ou supérieur

- Mémoire vive: 512 Mo de mémoire vive
- Carte son
- USB: Port USB libre
- Connexion Internet
- Capacité disque dur: 200 Mo
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité

- Longueur du câble: 1,5 m
- Liaison PC: USB 2.0

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 40 x 82 x 88 millimètre
- Poids du produit (g): 110

Informations de l'emballage

- 12NC: 867000029906
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
- Quantité: 1
- Hauteur: 186 millimètre
- Longueur: 190 g millimètre
- Largeur: 92 g millimètre
- Poids brut: 0,435 kg
- Poids à vide: 0,325 kg

Carton externe

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
- Quantité: 6
- Longueur: 392 millimètre
- Largeur: 292 millimètre
- Hauteur: 220 millimètre
- Poids brut: 3,5 kg
- Poids à vide: 2,55 kg

Points forts

Photos de 5 mégapixels

Cette technologie permet de prendre des photos de 5 Mp, une haute qualité qui vous permet d'imprimer des images haute résolution de la taille d'un poster. De plus, grâce au logiciel d'amélioration spécifique, vous obtenez des diffusions vidéo interpolées de 2 Mp.

Qualité vidéo de 60 images par seconde

Produit des vidéos naturelles à une fréquence de 60 images par seconde. C'est la solution idéale pour le chat vidéo entre amis ou pour la vidéosurveillance de haute qualité à domicile.

Zoom numérique 5x

Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface tout en contrôlant le résultat à l'écran en temps réel.

Objectif grand angle

L'objectif grand angle de très haute qualité couvre un champ de vision très large. Comme pour un appareil photo, il permet d'élargir le cadrage vidéo, sans perte de qualité. Ainsi, davantage de personnes peuvent apparaître à l'image.

Suivi automatique du visage

Le système de pointe intégré à l'appareil photo détecte automatiquement votre visage et déplace l'objectif pour que celui-ci suive vos mouvements. Votre visage reste centré même si vous bougez durant une vidéoconférence. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande liberté d'expression et pouvez converser plus naturellement.

Microphone directionnel

Le microphone directionnel suit le son de votre voix, ce qui vous permet de parler naturellement, sans avoir à vous rapprocher du micro pour être entendu. Le micro supprime automatiquement les bruits de fond pour un son plus naturel.

Changez l'arrière-plan

Remplacez votre arrière-plan réel et piègez vos amis en leur laissant penser que vous êtes ailleurs. L'arrière-plan occupe automatiquement tout l'écran lorsque vous continuez à parler en vous éloignant de votre place. Choisissez parmi les 15 arrière-plans proposés ou téléchargez les vôtres.



Date de publication
2017-07-06

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 29906
EAN: 87 12581 33415 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com