



Philips
Mikro mzik sistemi

30 W

DualDock
iPod/iPhone iin baėlantı istasyonu



DCM2330

Mkemmел mzikle rahatlayın

Sesin tutkusunu

Lightning ve 30 pim konektrler zerinden Philips DualDock ile eviniz iPod/iPhone'unuzdan gelen şarkılarla dolsun. USB Direct ve Ses girişı donanımlı kompakt, CD ve FM Radyo bile alabilen hepsi bir arada Philips mzik sisteminde en sevdiėiniz mzikleri dinleyin

Ses deneyiminizi zenginleřtirin

- 30 W maksimum ıkıř gc
- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gcl ve daha derin bas sesler verir
- Dijital Ses Kontrol

Birden fazla kaynaktan mziėin keyfini ıkarın

- iPod/iPhone'u řarj etme ve oynatma iin DualDock (Lightning ve 30 pim)
- MP3-CD, CD ve CD-R/RW alma olanaėı
- Kolay MP3 mzik dinlemek iin USB Direct
- Tařınabilir mzik cihazınız iin ses girişı

Kullanım kolaylıėı

- Rahat eriřim iin motorlu CD ykleyici
- Daha fazla rahatlık iin istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Mikro müzik sistemi
30 W DualDock, iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 30 W

Hoparlörler

- Hoparlör sürücülere: 3" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim

- Radio bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM sabit helezon anten, FM anteni (75 ohm)
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses girişi (3,5 mm)

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran

- Yükleyici tipi: tepsi
- Şarj cihazı: iPhone, iPod

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 21 tuşlu uzaktan kumanda

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 180 mm
- Ana ünite yüksekliği: 121 mm
- Ana ünite derinliği: 247 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 156 x 128 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 253,5 mm
- Ambalaj genişliği: 592 mm
- Ambalaj yüksekliği: 321 mm
- Ambalaj derinliği: 180 mm
- Brüt ağırlık: 4,94 kg
- Net ağırlık: 3,92 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod 5. nesil, iPod 6. Nesil, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, iPod touch 2. Nesil, 3. nesil iPod touch, 4. nesil iPod touch



DCM2330/12

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.



Yayın tarihi 2015-07-10

Sürüm: 2.0.3

12 NC: 8670 001 12867
EAN: 87 12581 71426 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com