



Philips
PC-hodesett

SHM7110



PC-hodesett som kan tilpasses

Den perfekte partner for bærbare og stasjonære datamaskiner

Med denne stilige PC-løsningen kan du skreddersy hodesettet med øredeksler som kan tilpasses. Med krystallklar stemmeoverføring og en komfortabel hodebånddesign kan du chatte komfortabelt i timesvis.

Gjør PC-opplevelsen rikere

- Øredeksler som kan tilpasses

Kvalitetslyd

- 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

Klar stemmeoverføring

- Høyfølsom mikrofon for klart talemottak

Enkel og komfortabel å bruke

- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
- Juster dem for ekstra komfort når du bruker dem over lengre tid

Utrolig praktisk

- In-line-kontroll og volumkontroll

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Utforming

- Bruksmåte: Hodebånd

Lyd

- Akustisk system: Halvåpen
- Magnettype: Neodym
- Frekvensområde: 18–22 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Mikrofonkassett: 6 mm
- Følsomhet: 110 dB
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Type: Dynamisk
- Mikrofonfølsomhet: 20–10 000 Hz, -40 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 2 m
- Kontakt: 2 x 3,5 mm
- Kabeltype: Kobber

Anvendelighet

- Volumkontroll
- Demp-knapp

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 16,5 x 19 x 6,8 cm
- Vekt: 0,113 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 20,5 x 26,5 x 8,3 cm
- Bruttovekt: 0,241 kg
- Nettovekt: 0,113 kg
- Taravekt: 0,128 kg
- EAN: 87 12581 43963 7
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Blister

Innereske

- Innereske (L x B x H): 42 x 26,5 x 28,2 cm
- Bruttovekt: 1,9 kg
- Nettovekt: 0,678 kg
- Taravekt: 1,222 kg
- EAN: 87 12581 43965 1
- Antall emballasjer: 6

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 55 x 44,5 x 61 cm
- Bruttovekt: 10 kg
- Nettovekt: 2,712 kg
- Taravekt: 7,288 kg
- EAN: 87 12581 43964 4
- Antall emballasjer: 24

Høydepunkter

PC-hodesett som kan tilpasses

Øredekslene som kan tilpasses, på dette PC-hodesettet gjør at du kan bruke deksler som passer din personlige stil.

Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

40 mm høyttalerdriver

Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høfølsomt, men likevel kraftig element som gjengir lyd uten hörbar forvrengning.

Høfølsom mikrofon

Dette PC-hodesettet er den perfekte løsningen med sin høfølsomme mikrofon som fanger opp stemmene for klare og uforstyrrede samtaler på nettet.

Justerbar komfortnivå

Uansett hvordan du vil bruke hodetelefonene vil det unike hodebåndet alltid være tilpasset og komfortabelt å bruke. De har høydejustering, og du kan bruke dem lenge om gangen.

In-line-kontroll og volumkontroll

Demp stemmen din eller juster volumet uten å måtte gå til lydkildeenheten



Utgivelsesdato
2009-08-28

Versjon: 5.2.7

12 NC: 8670 000 41846
EAN: 87 12581 43963 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com