

Philips
Μουσικό σύστημα micro

Bluetooth
με MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



Στερεοφωνικός ήχος Hi-Fi που ταιριάζει στο σπίτι σας

Ακούστε μουσική στο smartphone σας, μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω Bluetooth και παίξτε MP3-CD σ' αυτό το μικρό και ολοκληρωμένο ηχοσύστημα της Philips. Συντονιστείτε στις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές με τις λειτουργίες DAB+ και FM.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές

- Συμβατότητα με DAB+ και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
- Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth® με τη σύζευξη πολλών συσκευών
- Άμεση εναλλαγή μουσικής μεταξύ 2 συσκευών με MULTIPAIR
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Μέγιστη ισχύς εξόδου 20W RMS

Σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο

- Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για μεγαλύτερη ευκολία

Εύκολη χρήση

- Λειτουργία αναμονής Bluetooth πάντα ενεργοποιημένη για εύκολη επανασύνδεση
- Γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση USB για την έξυπνη συσκευή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής

συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Συμβατότητα με DAB+ και FM

Συμβατότητα με DAB+ και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία

Εναλλαγή μουσικής μεταξύ 2 συσκευών

Κάντε σύζευξη με 2 έξυπνες συσκευές ταυτόχρονα, ώστε να μπορείτε να μεταδίδετε μουσική από όποια συσκευή θέλετε, χωρίς την ταλαιπωρία της αποσύζευξης και της επανασύζευξης. Για να ακούσετε ένα τραγούδι σε μια διαφορετική συσκευή, πρώτα διακόψτε προσωρινά το τραγούδι στην αρχική συσκευή και κατόπιν ξεκινήστε το νέο τραγούδι σε μια διαφορετική συσκευή για να συνεχίσετε. Είναι ιδανικό για να μοιράζεστε μουσική με τους φίλους σας, σε πάρτι ή απλώς για να ακούτε διαφορετικά τραγούδια που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές συσκευές. Αφήστε τους φίλους και την οικογένειά σας να κάνουν σύζευξη ταυτόχρονα, για να εναλλάσσετε εύκολα τη μουσική σας μαζί τους.

Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο



Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη

βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.

Λειτουργία αναμονής Bluetooth



Αφού η έξυπνη συσκευή σας έχει συνδεθεί μία φορά, το μουσικό σύστημα της Philips μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη λειτουργία αναμονής μέσω της λειτουργίας Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας. Αυτό θα ενεργοποιήσει επίσης την πηγή Bluetooth, για γρήγορη και εύκολη μετάδοση μουσικής ανά πάσα στιγμή.

Γρήγορη φόρτιση USB



Η θύρα USB δεν προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή μουσικής. Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ισχύος USB επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση της έξυπνης συσκευής σας με ρεύμα γρήγορης φόρτισης 2A, όταν το μουσικό σύστημα είναι στη λειτουργία αναμονής.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου
- Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 20W

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 2,75"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- LNA - κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

Συνδεσιμότητα

- USB: Host USB
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- Προφίλ Bluetooth: A2DP

Άνεση

- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: υποδοχή

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 21 πλήκτρων
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης χρήσης

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευασίας: 520 χιλιοστά
- Ύψος συσκευασίας: 323 χιλιοστά
- Βάθος συσκευασίας: 123 χιλιοστά
- Μικτό βάρος: 3,6 κ.
- Καθαρό βάρος: 2,4 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 433 x 67 x 226 χιλ. (χωρίς βάση)



Ημερομηνία έκδοσης
2019-11-03

Έκδοση: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com