



„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai
2,0

Ausinių išvestis, garso įvestis
12 W



SPA1260



Dinaminis garsas

per šį kompiuterio garsiakalbį

Galingos 3W RMS stereofoninės išvestys ir itin moderni, blizgi apdaila – „Philips SPA1260/12“ garsiakalbių išvaizda tokia pat klasiška kaip ir per juos sklindantis garsas!

Sodrus, sudėtinis garsas

- Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius
- 3 W RMS bendra išvesties galia
- Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus

Šiuolaikiškas dizainas

- Patrauklus itin blizgus paviršius

Paprastumas

- Patogus papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis garsiakalbių priekyje
- Suderinamas su visomis laikmenomis

PHILIPS

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
14,5 x 10,5 x 18 cm
- Svoris: 0,95 kg

Garsinės sistemos

- Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
- Įvesties varža: 10 omų
- Visa išvesties galia: 3 W
- Maitinimas: 220 V, 50 Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
- THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai

- Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės stiprintuvas
- Kanalo išskyrimas: > 45 dB
- Įvesties jautrumas: 600 mV
- Nominali išvesties galia: 1,5 W X 2

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai

- Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–5 W x 2
- Dažnių diapazonas: 75 Hz – 20 kHz
- Nominali varža: 4 omai
- Jautrumas: 85 dB (2,83 V / 1 m)
- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 2,5 col.



Prijungimo galimybė

- Kabelio ilgis: 1,5 m
- Jungtis: 3,5 mm stereo

Pakuotės turinys

- Sparčiojo įdiegimo vadovas
- Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Bendras svoris: 1,4 kg
- Grynas svoris: 1,1 kg
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Pakuotės svoris: 0,3 kg
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Outer carton (L x W x H): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Grynas svoris: 4,4 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
- Pakuotės svoris: 1,5 kg

Ypatybės

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai

Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, žemiesiems dažniams suteikia smarkumo ir natūralumo.

Itin blizgus paviršius

Itin blizgus juodos rojalo spalvos paviršius atrodo tiesiog stulbinamai tiek klasikiniuose, tiek moderniuose interjeruose.

Papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis



Dabar galite mėgautis savo mėgstamiausia muzika ir pramogomis dar lengviau ir patogiau dėl garsiakalbių priekyje esančios papildomos įvesties ir ausinių išvesties lizdo. Dažniausiai norėdami prisijungti prie kito įrenginio nei kompiuteris, turite ištraukti kištuką iš 3,5 mm iš kompiuterio lizdo, o tai nėra visada racionalu. Tačiau su papildoma įvestimi ir ausinių išvesties jungtimis, esančiomis priekinėje pusėje, galite greitai ir lengvai klausytis muzikos tiesiai iš beveik visų įrenginių.

Gerai slopinamas spinduolis

Vienas garsiakalbis paprastai sukuria tam tikro dažnio virpesius diafragmos pakraščiuose, dažnai sukeldami garso iškraipymus. Šiai problemai išspręsti naudojamas mylaras – vientisas monomeras ir daug lengvesnė medžiaga, kuri paprastai dažniau naudojama apie garsiakalbio difuzorių. Apsupus difuzorių tiksliai simetrišku žiedu, gaunamas slopinimo efektas, pašalinantis asinchroniškus virpesius, todėl garsas labiau subalansuotas ir natūralesnis.



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 08 71258 16398 22

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com