



Philips
stasiun docking untuk iPod/
iPhone/iPad

dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone/iPad
Port USB untuk pengisian daya
8W, FM, Alarm dual

AJ7050D

Dibangunkan musik hebat

dengan docking station iPod/iPhone/iPad ini

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning, dan dapatkan suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm yang trendi ini dilengkapi port USB ekstra sehingga daya perangkat lain bisa segera diisi dan Anda bisa bangun tepat waktu

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning
- Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih
- Daya output total RMS 8W
- Penyelarasan digital FM dengan prasetel

Mudah digunakan

- Sinkronisasi jam otomatis dengan iPod/iPhone/iPad ketika diletakkan
- USB ekstra untuk pengisian daya ponsel pintar atau tablet tambahan
- Cadangan waktu dan alarm untuk bangun tidur tepat waktu meskipun daya terputus
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

Awali hari dengan cara unik Anda

- Dibangunkan dengan musik iPod/iPhone/iPad Anda atau musik di radio
- Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda
- Pengaturan alarm hari kerja/ akhir pekan untuk melengkapi gaya hidup Anda

PHILIPS

Stasiun docking untuk iPod/iPhone/iPad dengan konektor Lightning untuk iPod/iPhone/iPad, Port USB untuk pengisian daya, 8W, FM, Alarm dual

AJ7050D/12

Kelebihan Utama

Putar dan isi daya via Lightning



Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone/iPad via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutar musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Driver speaker neodymium

Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih

8W RMS



Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke penguat suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke penguat suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

Penyelarasan digital FM dengan prasetel



FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.

Dibangunkan dengan iPod/iPhone/iPad/ FM

Dibangunkan dengan musik yang paling Anda sukai. Pilih stasiun radio favorit Anda atau lagu yang menyenangkan dari iPod/ iPhone/iPad Anda dan buat pagi Anda berbeda. Jam akan memulai memainkan pilihan Anda dengan suara lembut, kemudian volume meningkat secara bertahap, sampai mencapai tingkat volume yang Anda pilih. Sekarang Anda dapat mengontrol bagaimana Anda ingin bangun tidur dan memulai hari Anda setiap hari.

Sinkronisasi jam otomatis



Ketika tersambung dan diletakkan, sistem docking ini akan menyinkronisasi secara otomatis jam dengan iPod/iPhone/iPad Anda dalam waktu beberapa detik. Dengan fitur mudah, Anda tidak perlu mengatur waktu secara manual.

USB tambahan

USB ekstra untuk pengisian daya ponsel pintar atau tablet tambahan

Alarm hari kerja/ akhir pekan




Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.



Stasiun docking untuk iPod/iPhone/iPad dengan konektor Lightning untuk iPod/iPhone/iPad, Port USB untuk pengisian daya, 8W, FM, Alarm dual

Spesifikasi

Kompatibilitas iPad

- Kompatibel dengan: iPad dengan tampilan Retina, iPad mini

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone 5

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod touch generasi kelima, iPod touch generasi ketujuh

Pemutaran Audio

- Mode pemutaran penyangga: Mengisi daya iPhone, Mengisi daya iPod, Dipercepat dan mundur, Putar dan Jeda, Trek Berikutnya dan Sebelumnya

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Jangkauan frekuensi: 87,5-108 MHz
- Penyelarasan digital otomatis
- Stasiun prasetel: 20
- Antena: Antena FM

Jam

- Jenis: Digital
- Format waktu: 12j, 24j

Alarm

- Jumlah alarm: 2
- Sumber alarm: Dock, Radio FM, Buzzer
- Pengaturan ulang alarm 24 jam
- Snooze (ulang alarm): Ya, 9 mnt
- Timer tidur: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 menit

Nyaman

- Jenis Layar: LCD
- Warna backlight: Putih
- Penyempurnaan layar: Kontrol Kecerahan

Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital, Dynamic Bass Boost
- Sistem Suara: Stereo
- Daya output (RMS): 8W
- Kontrol volume: naik/turun

Pengeras suara

- Speaker terpasang: 2
- Speaker Utama: Sistem Speaker Bass Reflex

Konektivitas

- Audio in (3,5mm)
- USB: USB 2.0 x 1

Pengisian Daya via USB

- Y
- 5V, 2,1A

Daya

- Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
- Jenis daya: Masukan AC
- Baterai cadangan: AA (tidak termasuk)
- Jumlah baterai: 2

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 263 x 163 x 135 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 319 x 227 x 185 mm
- Berat: 1,13 kg
- Berat termasuk Kemasan: 2,1 kg

Aksesori

- Panduan cepat
- Pamflet Garansi Internasional



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506
EAN: 87 12581 57961 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com