

Philips
DVD Player Portátil



PET725



Filmes em DVD e DivX® em qualquer lugar

Zero Bright Dot™ para uma exibição perfeita

Divirta-se com filmes DVD onde quer que esteja com o PET725 com display LCD em cores de 7 polegadas e Philips Zero Bright Dot™ para a melhor qualidade de imagem. Curta filmes DivX®, MPEG4, músicas em CD-MP3/WMA ou reproduza imagens estáticas JPEG. Bolsa de viagem inclusa.

Divirta-se com AV em qualquer lugar

- Assista a filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- Compartilhe arquivos de imagem JPEG com o CD de imagens

Exibição confortável em qualquer lugar

- Tela Zero Bright Dot™ para otimizar a qualidade da tela
- Display LCD TFT 7" em cores para uma exibição de alta qualidade
- Assista filmes no formato widescreen 16:9
- Caixas acústica estéreo de qualidade embutida

Para obter o máximo em conforto e comodidade

- Design moderno e contemporâneo e tampa branco-marfim
- Reproduções de até 4 horas com bateria recarregável*
- Adaptador para carro e controle remoto
- Bolsa de transporte inclusa
- Compartilhe a diversão com duas saídas para fone de ouvido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- Tipo de tela: TFT LCD
- tela de cristal líquido: Polarizador antiofuscante
- Medida diagonal da tela (pol.): 7 polegadas
- Resolução: 480(L)x234(A)x3(RGB)
- Brilho: 200 cd/m²
- Contraste (típica): 250:1
- Área de exibição efetiva: 154,1x86,6 mm
- Pixel pitch: 0,107(L)x0,370(A) mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: RMS (alto-falantes internos) de 250 mW
- Potência de saída (RMS): RMS de 10mW (fone de ouvido)
- Relação sinal/ruído: >80dB (fone de ouvido), >62dB (alto-falantes internos)

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD, CD de imagens, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, CD de MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Repetir, Reprodução aleatória, Retrocesso lento, Avanço lento, Zoom
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
- Formatos de compactação: MPEG4, Divx

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Joliet

- Taxas de transmissão de MP3: 32 a 320 kbps
- Taxas de transferência de WMA: 32 a 192 kbps

Conectividade

- Saída de Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada DC: 9V
- Saída de AV: Composite (CVBS) x1
- Entrada AV: Composite (CVBS) x1
- Tomada do fone de ouvido: 2 saídas de fones de ouvido estéreo de 3,5 mm

Praticidade

- Antichoque
- Indicação de carregamento da bateria

Acessórios

- Conjunto de baterias: Baterias recarregáveis de íon de lítio, 7,4V DV
- Adaptador AC/DC: (110-240 v, 50/60 Hz)
- Cabos: 1 cabo AV
- Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
- Acessórios inclusos: Estojo de transporte
- Controle remoto: RC810(estilo cartão de crédito, 38 teclas)
- Manual do usuário: Impresso em ing/fra/esp/port

Dimensões

- Dimensões da caixa master: 350 x 251 x 374 mm
- Quantidade da embalagem: 3
- Peso da caixa de embalagem master: 8,4 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 355 x 225 x 110 mm
- Tipo da embalagem: D-box
- Dimensões do produto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso do produto: 0,85 kg

Principais especificações do produto

Reproduza DVD/DivX® e MPEG4

Com o suporte DivX®, você pode desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX® é uma tecnologia de compactação de vídeo baseada em MPEG4 que permite salvar arquivos de tamanho grande, tais como filmes, trailers e vídeos de música, em mídias como CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados DVD players, gravadores de DVD e sistemas de Home Theater.

Tela Zero Bright Dot™

Curta imagens com o máximo de qualidade e livres dos irritantes pontos vazios na tela LCD. Os displays LCD normalmente apresentam imperfeições, chamadas pela indústria de LCD de 'pontos brilhantes'. Um número limitado de pontos brilhantes já foi considerado uma consequência inevitável da produção em massa de displays LCD. Graças aos rígidos procedimentos de controle de qualidade da Philips, adotados para nossos DVD players portáteis, nossos displays LCD são produzidos com tolerância zero a pontos brilhantes. Alguns DVD players portáteis são fornecidos com a política Zero Bright Dot™ da Philips para garantir a melhor qualidade de tela.



Data de emissão
2009-01-21

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 26238
EAN: 87 12581 30777 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.