

# PHILIPS

## USB 行動電源

10,000 mAh

USB A 與 USB C 充電埠

QC 3.0 和 PD 3.0

PPS

DLP2711CB



## 輕薄強大的行動電源

### 可攜式備用行動電源

10000mAh 大容量，搭配安全的鋰聚合物電池，無需再煩惱手機電池電量耗盡的問題。快速充電 USB -A 和 USB -C 雙埠支援 QC 3.0 及 PD3.0。

#### 絕佳充電設計

- 智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
- 快速充電技術可最佳化充電速度
- 30 分鐘即可充電 50%
- 使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電

#### 操作狀態一目瞭然

- LED 電源指示燈

#### 行動電源

- 走到哪用到哪，無需擔心附近沒有電源可供充電
- 快充搭配 USB-C PD3.0 20W 或 USB-A 搭配 QC3.0 18W

## 焦點

### LED 電源指示燈

實在的 LED 電源指示燈，讓您只需瞄一眼，就可確認是否充電完成。

### 可程控電源供應器 PPS

PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流，以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。



### 30 分鐘即可充電 50%

快速充電 - 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充到 50%。

### 智慧型防護

智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

### 快充 USB-C 或 USB-A

USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A 埠搭配 QC3.0 最大 18W 輸出，快速為裝置充電

## 規格

### 外紙箱

長度: 40 cm  
包裝數: 36  
長度: 15.7 吋  
寬度: 22.5 cm  
高度: 34 cm  
GTIN: 1 48 95229 13550 2  
寬度: 8.9 吋  
高度: 13.4 吋

### 內紙箱

長度: 19 cm  
包裝數: 6  
長度: 7.5 吋  
寬度: 10.7 cm  
高度: 20.5 cm  
寬度: 4.2 吋  
高度: 8.1 吋  
GTIN: 2 48 95229 13550 9

### 相容性

適用於下列裝置: USB 充電裝置搭配使用

### 功率

電池容量: 10000 mAh 37Wh  
電池類型: 鋰聚合物電池  
輸入功率: USB-C 5V/3A  
輸出: USB-C 最大 20W USB-A 最大 18W

### 包裝尺寸

高度: 17 cm  
貨架放置類型: 兩用  
寬度: 9.5 cm  
深度: 3 cm  
高度: 6.7 吋  
內含產品件數: 1  
EAN: 48 95229 13550 5  
寬度: 3.7 吋  
深度: 1.2 吋

### 產品尺寸

高度: 13.5 cm  
寬度: 6.72 cm  
深度: 1.62 cm  
寬度: 2.6 吋  
高度: 5.3 吋  
深度: 0.6 吋  
重量: 0.226 kg  
重量: 0.498 lb

### 配件

纜線: USB-C 充電纜線  
使用手冊: 使用手冊

