

Philips  
Stereo CD

MP3

AZ2538



## Telecomando per gestire la musica sul tuo PC

Grazie all'esclusivo design con doppio orientamento, orizzontale o verticale, puoi posizionare l'AZ2538 dove vuoi tu, anche vicino al tuo computer. Dotato di funzione USB PC Link per liberare tutte le potenzialità della musica del PC e di GamePort per un'immersione totale nel gioco.

### **La musica in formato MP3 a portata di mano**

- Per trasformare il PC in un grande jukebox musicale MP3
- Visualizzazione titolo brano e nome playlist per una facile navigazione
- Per riprodurre i file MP3 come un normale CD audio

### **Pronto per giocare**

- GamePort offre un'esperienza di gioco davvero realistica
- Preimpostazioni audio per migliorare il piacere di giocare

### **Audio potente: delizia per le tue orecchie**

- Per bassi più potenti e più profondi
- Per un aumento immediato della potenza

### **Un design esclusivo adatto a tutti gli spazi**

- Per l'estetica e le esigenze di spazio

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### driver USB PC Link

Con USB PC Link la musica in formato MP3 viene riprodotta con i potenti altoparlanti degli impianti audio Philips invece che con quelli del PC. Collegando direttamente il PC al sistema audio con un cavo USB, la musica in formato MP3 viene trasferita al PC, trasformandolo in un grande jukebox MP3. Con i comandi del sistema audio e il telecomando è possibile navigare facilmente tra i brani musicali MP3 memorizzati nella Playlist MusicMatch. Il display del sistema audio visualizza anche il titolo del brano e il tempo di riproduzione trascorso.

### Visualizzazione titolo del brano

Visualizzazione titolo brano e nome playlist per una facile navigazione

### Riproduzione di CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

### GamePort

Semplice soluzione di connessione per collegare direttamente la console di videogiochi e l'impianto audio migliorando la qualità dell'audio. La modalità Game Sound offre 3 impostazioni. La modalità Speed aumenta l'adrenalina nei giochi di guida ad alta velocità e di volo; la modalità Punch aggiunge potenza nei combattimenti corpo a corpo. Infine, la modalità Blast fa provare gli effetti assolutamente esplosivi dei giochi di guerra. La funzione Game Mix, MIX-IT, disponibile su sistemi mini Hi-Fi, permette di mixare l'audio del gioco con il brano di un CD, la radio o con lettori audio esterni.

### Impostazioni audio predefinite

Preimpostazioni audio per migliorare il piacere di giocare

### Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

### Posizionamento verticale

Più spazio disponibile e migliore estetica dell'impianto grazie alla libertà di posizionare il CD Soundmachine nella tradizionale posizione orizzontale o nell'accattivante posizione verticale. La tecnologia e il design innovativi assicurano il corretto funzionamento dell'impianto in entrambe le posizioni. Inoltre, lo specifico supporto per CD Soundmachine mantiene stabile l'impianto garantendo prestazioni di alta qualità in posizione verticale.

## Specifiche

### Audio

- Equalizzatore: 3 bande
- Impostazioni equalizzatore: Audio gioco (Blast, Punch, Speed)
- Tipi di altoparlanti: Sistema altoparlanti Bass Reflex
- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 4"
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 W
- Controllo del volume: Controllo vol. rotaz./codificatore

### Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Rifiniture: Metallo
- Altoparlante migliorato: Porta Max BASS
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- brani programmabili: 20

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna OM, Antenna FM
- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

### Connettività

- Ingresso audio per dati: Audio L/R (RCA) 2 x
- Ingresso Aux: GamePort
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamento PC: USB 1.1
- Ingresso video: Video CVBS (RCA) 1x
- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo)

### Funzioni utili

- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: Ambra
- Cifre display: 7
- Tipo display: LCD

### Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo audio/video, CD-ROM con software + manuale, Cavo USB, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia
- Piedistallo: Piedistallo per posizione verticale

### Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 645 x 230 x 348 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 520 x 178 x 287 mm
- Peso: 4,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 6,5 Kg

### Alimentazione

- Tipo di batteria: LR20
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 8



Data di rilascio  
2011-07-21

Versione: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074  
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)