

Philips
魔方微型音响系统

MCM103



执着于音

在美妙的音乐中身心放松

以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。

非凡的音质

- 10W RMS 总输出功率
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效

符合您室内布置的设计

- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

欣赏您喜爱的音乐

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 可预设的 FM 数码调谐
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

PHILIPS

产品亮点

10W RMS



这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

小巧身形

外观紧凑小巧，可融入各种空间，各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形，使其几乎适合任何空间。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。



规格

声音

- 输出功率: 2 x 5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 音效增强: 动态低音增强, 数码音效控制
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 扬声器驱动: 3.5 英寸低音扬声器

连接

- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 编程播放, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 调台伸缩天线
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报
- 背光颜色: 白色
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 顶部
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电源: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 遥控器
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文
- 其它: FM/MW 天线, 快速入门指南

尺寸

- 总重: 4.58 千克
- 主音箱厚度: 197 毫米
- 主音箱宽度: 150 毫米
- 主装置深度: 250 毫米
- 主装置高度: 152 毫米
- 主装置宽度: 150 毫米
- 包装高度: 310 毫米
- 包装宽度: 530 毫米
- 包装厚度: 206 毫米
- 主音箱高度: 152 毫米



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.5

EAN: 87 12581 50855 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com