




Felhasználói útmutató – kiegészítés

1. Bluetooth-párosítás

 *Megjegyzés: Ez a termék 506.3.0.063 vagy 506.3.0.077 verziójú Play-Fi CAP funkcióval rendelkezik, ezért a Bluetooth-párosítás használata előtt be kell állítani a Play-fi/Wi-fi-kapcsolatot. A termék első használatakor kövesse a felhasználói útmutatóban szereplő „Kapcsolódás wifi-hálózathoz (vezeték nélküli használat)” című fejezetben leírtakat a Play-fi/Wi-fi-beállítás végrehajtásához.*

Bluetooth-párosítási művelet:

1. Állítsa az eszközt Bluetooth jelforrásra.
2. Nyomja meg és legalább 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a távirányító Jelforrás gombját  . Másik lehetőségként a beállító menü  gomb megnyomásával válassza a BT PAIR lehetőséget, majd nyomja meg a > gombot a művelet indításához.
3. Telefonján/táblagépén az eszközök listájában keresse meg az XXXXX-BT nevű eszközt (az XXXXX helyett a Play-Fi-beállítás során megadott név szerepel).
4. Válassza ki az XXXXX-BT eszközt, majd várja meg a Bluetooth-kapcsolat létrejöttét. A művelet normál esetben 1–2 másodpercet vesz igénybe.