

Philips
Draagbare DVD-speler



PET810



Geniet onderweg van DVD's en digitale video's

De PET810 is de ideale compacte en mobiele reisgenoot! Bekijk DVD's op een 8-inch TFT LDC-scherm. Geniet van multimediamak met de digitale-mediaformaten MPEG4 en DivX. De oplaadbare batterij en autoadapter voorzien u onderweg van stroom.

Onderweg genieten van audio/video

- Speelt, DVD-, DVD+R- en DVD+RW-discs
- Speelt CD-RW's en MP3-CD's
- MPEG4-weergave zorgt voor hoogwaardige gecomprimeerde video
- DivX-weergave voor video met hoge compressie

Overall comfortabel kijken

- Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat
- 8-inch TFT LCD voor een handig overzicht

Het ultieme gemak

- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening
- Maximale speelduur 2,5 uur met oplaadbare batterij
- Plezier voor twee met de dubbele hoofdtelefoonaansluiting
- Reisetui bijgevoegd

PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Schermtipe:** LCD TFT
- **type LCD-scherm:** Polarisator met antischittering
- **Schermdiameter (inch):** 8 inch
- **Resolutie:** 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- **Helderheid:** 400 cd/m²
- **Contrastverhouding (normaal):** 250:1
- **Effectief weergavegebied:** 176,4 X 99,2 mm
- **Pixelpitch:** 0,1225 (b) x 0,424 (h) mm
- **Responstijd (normaal):** 30 ms

Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 10 mW RMS (oortelefoon)
- **Signaal-ruisverhouding:** >80dB (oortelf.), >62dB (ingeb. luids.)

Videoweergave

- **Media afspelen:** DVD, DVD+RW, DVD+R, Foto-CD, SVCD, Video-CD
- **Compressieformaten:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Discafspeelmodi:** OSD, A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Zoom
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL

Audioweergave

- **Compressieformaat:** Dolby Digital, MP3
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps

Connectiviteit

- **Audio-uitgang - analoog:** Audio L/R (cinch)
- **Audio-uitgang - digitaal:** Coaxiaal (cinch)
- **Video-uitgang - analoog:** Video (3,5-mm aansluiting) 1x
- **Aansluiting:** Hoofdtelefoon van 2 x 3,5 mm
- **DC-ingang:** 9 V
- **Voeding:** 30 W
- **AV-uitgang:** Composite (CVBS) x1, 3,5 mm aansluiting (L/R) x1

Gebruiksgemak

- Schokbestendig
- Indicatie 'batterij wordt opgeladen'

Accessoires

- **Batterijen:** DV 7,4, oplaadbare lithium-ionbatterijen
- **AC/DC-adapter:** ADPV18A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Carkit:** adapter voor sigarettenaansteker, 12vDC
- **Afstandsbediening:** RC810 (creditcardstijl, 38 toetsen)
- **Kabels:** Audiokabel x 1, videokabel x 1
- **Gebruikershandleiding:** Tekst in 16 talen
- **Meegeleverde accessoires:** Reistasje

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 500 x 296 x 411 mm
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 360 x 250 x 159 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 220 x 29 x 155 mm
- **Gewicht van het product:** 0,9 kg

Productkenmerken

DivX-weergave

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX is een MPEG-4 videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en Home Theatre-systemen.

MPEG4-weergave

Met de MPEG4-compressietechnologie kunt u filmbestanden 7 tot 10 keer kleiner maken dan met de MPEG2-technologie zonder dat het beeld en geluid aan kwaliteit inboeten. MPEG4-bestanden kunnen op een CD-ROM, geheugenkaart of DVD worden opgeslagen en worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en Home Theatre-systemen.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 9073 101 01925
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.