

Philips
Sistema de
entretenimiento c/ plataf



DCP750

Disfruta de tus videos desde una tarjeta SD, DVD y iPod

Disfruta de tus DVD y videos de iPod en una amplia pantalla giratoria de 7". El diseño compacto y elegante de Philips DCP750 también incluye un lector de tarjetas de memoria SD/MMC que te permite ver las fotos digitales o películas en DivX almacenadas en tu tarjeta de memoria.



Disfruta de tus videos y fotos desde varias fuentes

- Reproduce y carga tu iPod
- Panel LCD color giratorio de 7" que ofrece más opciones de visualización
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] y MPEG4
- Mira tus películas y fotos con el lector de tarjetas SD/MMC

Disfruta de tu audio y video estés donde estés

- Para ver películas en formato de pantalla panorámica 16:9
- Pantalla Zero Bright Dot[™] para una calidad de visualización óptima
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Para disfrutar con comodidad donde quiera que vayas

- Diseño liviano y compacto gracias a la batería integrada
- Un solo control remoto para el sistema y el iPod
- Incluye adaptador de CA, para automóvil y cable de audio/video

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga tu iPod

Reproduce y carga tu iPod

Reproduce DVD/DivX® y MPEG4

Con compatibilidad para DivX® podrás disfrutar de los videos codificados en DivX® en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances y videos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y video DVD-video. Los CD DivX® se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de tipo "Home Entertainment".

Lector de tarjetas SD/MMC

Mira tus películas y fotos con el lector de tarjetas SD/MMC

Pantalla Zero Bright Dot™

Disfruta con imágenes de la más alta calidad sin molestos puntos blancos en la pantalla LCD. Las pantallas LCD presentan generalmente imperfecciones que la industria ha denominado "puntos brillantes". En su momento, un número limitado de puntos brillantes se consideraba un efecto secundario inevitable de la producción masiva de pantallas LCD. Con los procesos de control de calidad de Philips utilizados en nuestros reproductores de DVD

portátiles, las pantallas LCD se fabrican con una tolerancia cero a los puntos brillantes. Los reproductores de DVD portátiles incluyen la garantía Zero Bright Dot™ de Philips que ofrece una calidad de visualización óptima.

Dolby Digital

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejos
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 7 pulgada
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 300:1
- Área de visualización efectiva: 154.1 x 86.6 mm
- Píxeles: 0.107 (An) x 0.370 (Al) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod 5ta generación

Aplicaciones multimedia

- Acceso a la tarjeta de memoria: Ranura para tarjetas SD/MMC

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Picture CD
- Modos de reproducción del disco: OSD, repetición A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Soporte de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Sonido

- Potencia de salida: 300 mW RMS (altavoces

integrados)

- Relación señal / ruido: > 80 dB (audífonos), > 62 dB (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (audífonos)

Conectividad

- Entrada CC: 9 V
- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- Conexión para audífonos: 2 Audífonos estéreo de 3,5 mm

Comodidad

- Indicación de carga de la batería

Potencia

- Tipo de batería: Batería integrada, Litio-polímero

Accesorios

- Control remoto: 35 teclas
- Adaptador de CA/CC: (100-240 V, 50/60 Hz)
- Kit para el auto: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Cables: 1 cable AV
- manual de usuario: Inglés, francés, español

Dimensiones

- Dimensiones de la caja principal: 262 x 272 x 284 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 4,6 kg
- Tipo de empaque: D-box
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 274 x 254 x 84 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 210 x 39 x 178 mm
- Peso del producto: 1,1 kg



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 2.0.9

12 NC: 8670 000 28934
UPC: 6 09585 13012 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com