



Philips
Telefono cordless Faro

Display da 1,8"/retr. bianca
Vivavoce



M7701B

Una nuova forma di conversazione

Le forme audaci di Philips Faro trasformano il design dei telefoni cordless in una forma di arte moderna. Le linee raffinate uniscono il telefono al display secondario della base. Puoi usufruire di funzioni intelligenti quali l'accesso immediato al vivavoce e la ripetizione semplice della sveglia.

Design straordinario e alta qualità dei materiali

- Finemente lavorato, audace e scultoreo
- Il display secondario sulla base mostra l'ID chiamante e l'orologio
- Carica la cornetta in qualunque modo
- Tasti calibrati e integrati per digitazione accurata

Esperienza di chiamata innovativa

- Display grafico da 4,6 cm (1,8") con contrasto elevato bianco su nero
- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Accesso immediato al vivavoce per poter parlare senza tenere il telefono all'orecchio
- Semplice accesso al pulsante snooze per dormire qualche altro minuto
- Lista nera, chiamata anonima, modalità silenziosa, blocco chiamate
- La suoneria visuale lampeggia per avvisarti delle chiamate in arrivo
- Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

PHILIPS

Telefono cordless Faro
Display da 1,8"/retr. bianca Vivavoce

In evidenza

Display grafico da 4,6 cm (1,8")



Elevato contrasto, display LCD con colori invertiti bianco su nero per la massima leggibilità e un design generale davvero accattivante che caratterizzano questo Philips Faro.

Audace e scultoreo

Finemente lavorato, audace e scultoreo

Tastierino calibrato



Il tastierino calibrato ti consente di sentire ogni battuta mentre digiti un numero o inserisci un contatto in rubrica. Studi dettagliati condotti sui materiali e sulle strutture del tastierino, insieme ai numerosi test sugli utenti, hanno portato alla luce il giusto equilibrio tra la forza di pressione del tasto e la risposta del tasto per assicurare una digitazione precisa

Ripetizione semplice della sveglia

Con la semplice pressione di un pulsante dedicato sulla base, puoi scegliere di ripetere la sveglia fino a un massimo di 3 volte. Basta impostare la semplice funzione della sveglia e verificare che il telefono sia posizionato nella base. Un'icona sul display della base indicherà che la sveglia è impostata.

Modalità ECO+



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino a un massimo del 60% e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono pari a zero.

Impostazioni di privacy complete

La lista nera consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che iniziano con determinate cifre, consentendoti di non ricevere chiamate indesiderate. Puoi bloccare 4 gruppi di numeri. Ciascun gruppo di numeri può essere composto da 1 a 24 cifre. Quando arriva una chiamata che inizia con uno di questi numeri o che fa parte di uno dei 4 numeri esatti dei chiamanti bloccati, il telefono non squillerà. Con la modalità silenziosa è possibile disattivare la suoneria ad orari specifici per godere di pace e silenzio. Grazie al blocco chiamate è possibile evitare costose sorprese in bolletta bloccando le chiamate a numeri specifici che iniziano con determinate cifre.

Operazioni di ricarica semplici

Per la massima affidabilità e comodità, il ricevitore può essere caricato in entrambe le direzioni della docking station.

Compatibile con ausili acustici

Questa funzione consente di associare il telefono all'ausilio acustico per amplificare la conversazione e ridurre il rumore ambientale, nonché ronzii, mormorii o fischi che possono verificarsi.

M7701B/05

Accesso immediato al vivavoce



L'altoparlante incorporato del telefono amplifica la voce del chiamante consentendoti di effettuare conversazioni in vivavoce. In questo modo puoi svolgere altre attività senza rinunciare a rispondere a chiamate importanti. Basta premere il pulsante dell'altoparlante dedicato sulla base e iniziare la tua conversazione in vivavoce con il telefono posizionato sulla base. Il design intelligente dell'altoparlante sulla parte superiore del telefono assicura una qualità audio sempre eccellente.

Display secondario sulla base



Il display del Philips Faro a contrasto elevato bianco su nero si integra perfettamente e con eleganza alla base. Quando è in arrivo una chiamata, il display mostra l'ID chiamante, mentre quando è in modalità inattiva, viene visualizzato l'orologio. E per non essere disturbato da alcuna luce, puoi scegliere di disattivare il display della base.

Suoneria visuale

Ricevi avvisi per tutte le chiamate in arrivo con la suoneria visuale intelligente. La retroilluminazione del display e dei tasti lampeggia per farti sapere che c'è una chiamata in arrivo.

Specifiche

Audio

- Compatibile con ausili acustici
- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità

Immagine/Display

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Bianco
- Dimensioni del display del ricevitore: 4,6 cm/1,8"
- Tipo di display del ricevitore: Matrice a punti invertiti
- Dimensioni del display della base: 7 cm/2,77"
- Tipo di display della base: Matrice a punti invertiti

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 23
- Tastierino retroilluminato: Bianco
- Tastiera illuminata
- Ingrandimento tasti
- Tasti della base: Tasto cercapersone, tasto ripetizione sveglia, altoparlante
- Sveglia: Sveglia, Ripetizione della suoneria (snooze)
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Tempo di ricarica: 8 ore

- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- MMI premium: Standard
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Notifiche eventi: Per lo stato degli eventi
- Suoneria visuale

Capacità memoria

- Rubrica: 100 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base
- Voci multiple in rubrica: 3 campi

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
- Tensione di rete: CA 100 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico: < 1,35 W

Sicurezza

- Codifica delle trasmissioni

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: Automatica e manuale
- Eco+

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso lordo: 0,5 Kg
- Peso netto: 0,357 Kg
- Tara: 0,143 Kg
- EAN: 48 95229 10581 2



Data di rilascio
2022-05-16

Versione: 1.1.1

12 NC: 8670 001 64988
EAN: 48 95229 10581 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com