

Philips
Klasik mikro mzik sistemi

- Dokunmatik kontrol
- 200W

MCM355



Gl sesi hissedin

hassas dokunmatik kontrol paneliyle

Sesi aın ve gl ses ıkııyla taınabilir mzięin keyfini ıkarın! Hassas dokunmatik kontrol paneliyle donatılan Philips MCM355 Mikro Hi-Fi sistemi sayesinde mzięi tarzınızı yansıtarak dinleyin. USB cihazlarından ve CD'lerden MP3/WMA mzik dinleme keyfini yaayın.

Sınırsız dinleme keyfi

- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW alın
- Portatif USB cihazları ile doęrudan MP3/WMA mzięin keyfini ıkarın

Ses deneyiminizi zenginletirin

- 200W RMS toplam ıkı gc
- En iyi mzik stili ayarları iin Dijital Ses Kontrol
- Daha derin ve etkili bir ses iin Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Kolay gezinme ve kontrol

- Kolay gezinme iin dokunmatik kontrol paneli
- Kolay grntleme iin geni ekran

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 200W RMS
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yönlü, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, 5,25" woofer, 2" tweeter

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: Programlanabilen 99 Parça, Rasgele Çalma, Birini/albumü/tümünü tekrarlama, Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- ID3 etiket desteği
- Yükleyici Türü: Motorlu, Tepsi
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele, Durdur

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- RDS: İstasyon Adı, Program Türü, Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, Haberler
- Ayarlanmış istasyon: 20
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma, Kolay Kurulum (Tak ve Çalıştır)

Bağlanabilirlik

- Kulaklık: 3,5 mm
- Diğer bağlantılar: FM Anteni
- USB: USB ana bilgisayar
- Ses Bağlantıları: 3,5mm Line in (Hat girişi)

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, Kapanma zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: Beyaz FTD
- Eko Güç Bekleme: 1 watt

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Garanti belgesi, IFU / Kullanım Kılavuzu, MP3 Line-in kablosu, Hızlı Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 32 tuşlu, 2xAA Pil

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 173 x 257 x 240 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 173 x 257 x 240 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 675 x 313 x 284 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,8 kg

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz

Özellikler

MP3/WMA müzik için Doğrudan USB

Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Dijital Ses Kontrolü


Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Dokunmatik kontrol paneli

Kolay gezinme için dokunmatik kontrol paneli



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com