



Philips
Digitálny fotografický rám

8" (20 cm)

Multimédia Pomer strán 4:3



SPF5008

„...to boli tie najlepšie prázdniny v našom živote!“

Fotografický rám s dotykovým ovládaním

Dobré časy vždy uplynú rýchlo ako voda. Uchovajte tieto chvíle plné šťastia živé po celé roky s fotografickým rámom Philips. Tento elegantne navrhnutý fotografický rám s dotykovým ovládaním vám prinesie ten najpríjemnejší zážitok z prezerania fotografií.

Displej prvotriednej kvality pre vynikajúci zážitok z prezerania

- Pomer strán 4:3 pre optimálne zobrazenie bez skreslenia
- imagen Pro pre ostrejšie a sýtejšie farby
- Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Animované hodiny prehľadne zobrazujú čas
- Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty
- Dotykové ovládacie prvky na okrajoch fotografického rámu

Dizajn šetrný k životnému prostrediu

- Ekologický fotografický rám
- Úspora energie cez automatické stlmenie prostredníctvom detekcie okolitého osvetlenia



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panela: 800 x 600
- Svetlosť: 250 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 300:1

Pripojiteľnosť

- USB: Rozhranie USB 2.0 Host, Rozhranie USB 2.0 Slave

Pamäťové médium

- USB: USB jednotka Flash
- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacita pamäte: 512 MB (pre 500 fotografií v HD)

Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Až 10 MB súbory JPEG, Až 20 megapixelov, Fotografia JPEG
- Podporovaný formát videa: MPEG1 a 4, MotionJPEG, AVI, .MOV
- Podporovaná hudba v pozadí: MP3
- Tlačidlá a ovládanie: Dotykové ovládacie prvky na okrajoch, Vypínač
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Zoom a orezanie
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Fotografické efekty: Čiernobielo, Sépia
- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Prezentácia, Stav, Automatické zap./vyp., Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zdroj fotografií, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok
- Stav systému: Verzia firmvéru, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Regulačné schválenia: CE, GOST, Švajčiarsko
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím
- Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické otočenie fotografie
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá, Automatické prispôbenie
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina,

- Španielčina, Nemčina, Francúzština, Taliančina, Holandčina, Dánčina, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená čínština
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP alebo novší, Windows Vista, Mac OS X

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, USB kábel, Používateľská príručka na disku CD-ROM
- Manuál používateľa: Arabčina, Čeština, Dánsky/nórsky, Holandčina, Angličtina, Finčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Taliančina, Malajčina, Poľština, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Hmotnosť: 0 34 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -10 °C až 60 °C

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Spotreba energie: (Systém zapnutý) 5,5 W
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete
- Výstup jednosmerného prúdu v ampéroch: 1 A
- Výstup jednosmerného prúdu vo voltoch: 9 V

Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 49579 4
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
- Hmotnosť brutto: 1,13 kg
- Čistá hmotnosť: 0,88 kg
- Hmotnosť obalu: 0,25 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 9,8 x 8,3 x 3,7 palec
- Hmotnosť brutto: 2,491 lb
- Čistá hmotnosť: 1,940 lb
- Hmotnosť obalu: 0,551 lb

Vonkajšia lepenka

- GTIN: 1 87 12581 49579 1
- Počet spotrebiteľských balení: 2
- Hmotnosť brutto: 2 54 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 26 x 20 x 21 9 cm
- Hmotnosť obalu: 1,76 kg
- Hmotnosť brutto: 5,600 lb
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 10,2 x 7,9 x 8,6 palec
- Čistá hmotnosť: 3,880 lb
- Hmotnosť obalu: 1,720 lb

Hlavné prvky

imagen Pro

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

Dokonalý pomer strán 4:3

Fotografický rámik Philips zabezpečí zobrazenie vašich fotografií v pomere 4:3 a zaistiť tak to najlepšie potešenie zo sledovania.

Animované hodiny

Ak vás prejde chuť na prezeranie fotografií, môžete prepnúť na tieto prehľadné a pestré hodiny. Váš fotografický rám sa okamžite premení na hodiny. Animované hodiny sú ideálne pre deti a skvele vám poslúžia, keď ich budete chcieť naučiť, ako určovať čas.

Automatická prezentácia

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

Dotykové ovládacie prvky na okrajoch

Dotykové ovládacie prvky fotografického rámu sú počas prevádzky neustále podsvietené, čím umožnia jednoduché prechádzanie cez fotografie, videá aj hudobné súbory. V režime zobrazenia fotografií môžete prstom prechádzať po vodorovnom dotykovom okraji a ľahko tak vybrať nové fotografie z miniatúr zobrazených na obrazovke.

RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Ekologický fotografický rám

Fotografické rámy značky Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, účinnejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.

Smart Power Pro

Smart Power Pro predstavuje snímač, ktorý zapne a vypne fotografický rámik pomocou detekcie okolitého osvetlenia, čím obmedzí spotrebu energie s ohľadom na životné prostredie. Ušetrí sa tak až jedna tretina výdavkov za energiu pre váš fotografický rámik. A najlepšie na tom je, že sa to všetko vykonáva automaticky!



Dátum vydania
2009-10-12

Verzia: 2.2.4

12 NC: 8670 000 55192
EAN: 87 12581 49579 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com