



Philips
MP3-CD player portabil

EXP2465



MP3-uri fără întreruperi

cu căști radio FM

Intrați în acțiune cu MP3-CD playerele eXp2465 și bucurați-vă de cele 10 ore de muzică stocate pe un singur MP3-CD. Un model clasic, acesta are afișajul în două culori, fiind alegerea optimă pentru o audiție plăcută și lipsită de complicații când plecați la drum.

Experiența ta audio completă

- Delectați-vă cu peste 10 ore de muzică de pe un MP3-CD
- Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
- Căști radio FM pentru utilizare cu orice player audio portabil

Protejat la șocuri

- Magic ESP™ de 100 de secunde

Bas profund, de calitate

- Dynamic Bass Boost, pentru bas profund și dramatic

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Convertor D/A:** 1 bit
- **Răspuns în frecvență:** 20 - 20 000 Hz
- **Coeficient semnal/zgomot:** > 85dB
- **Caracteristici superioare sunet:** Dynamic Bass Boost
- **Putere de ieșire:** 2 x 4 mW RMS
- **Controlul volumului:** digital
- **Feedback acustic**

Redare audio

- **Medii de redare:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Moduri redare disc:** 50 melodii programabile, Dispozitiv de blocare, Album următor/anterior, Piesă următoare/anterioară, Repetare piesă/album/tot, Amestecare albume/globală
- **ESP (CD):** 45 secunde
- **Sisteme de fișiere acceptate:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 secunde
- **Rate de biți MP3:** 32 - 320 kbps

Conectivitate

- **Intrare CC:** 4,0 mm, 4,5V, centre +
- **Căști:** 3,5 mm
- **Ieșire linie:** 3,5 mm

Confort

- **Tip ecran:** LCD
- **Indicații:** Nr. album, Stare baterie, Funcții CD, DBB, ESP, Oră, piesă

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Gamă de frecvențe:** 87,5 - 108 MHz
- **Mărci de tuner:** FM

Accesorii

- **Adaptor CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Căști:** Căști radio FM AE500
- **Accesorii incluse:** Manual de utilizare

Dimensiuni

- **Dimensiuni Master carton:** 340 x 165 x 248 mm
- **Greutate bax:** 4,3 kg
- **Cantitate bax:** 6
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 241 x 55 x 152 mm
- **Tip ambalaj:** D-box
- **Dimensiuni produs (LxAxÎ):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Greutate produs:** 0,2 kg

Alimentare

- **Tip baterie:** AA, LR6, UM3

Caracteristici principale produs

Căști radio FM

Bucurați-vă de confortul ascultării posturilor de radio FM preferate oricând, fără a fi nevoiți să purtați playerul dvs. audio portabil cu tuner FM. Această combinație de tuner încorporat în căști vă permite să vă bucurați de muzica FM. Sau puteți să opriți radioul și să conectați simplu căștile la playerul dvs. audio portabil pentru a vă bucura de propria muzică. Savurați până la 15 ore de muzică FM non-stop, mulțumită bateriei sale de ceas care poate fi înlocuită.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.



Data apariției 2007-08-04

Versiune: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Calculată pentru codare MP3 la 128 Kbps.