



Philips
Bærbar DVD-spiller

23 cm / 9" LCD-skjerm
USB

PD9010



Filmer som reiser med deg

med USB for video, bilde og musikk

Se filmene dine når som helst, hvor som helst. Med den bærbare DVD-spilleren PD9010 med LCD-skjerm på 9" / 23 cm kan du glede deg over DVD-/MPEG4-filmer, musikk fra MP3-CD eller CD og JPEG-bilder på farten.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 22,9 cm (9") TFT LCD-fargeskjerm i widescreen
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- USB-tilkobling for avspilling av video, bilder og musikk
- Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
- Biladapter følger med

PHILIPS

Høydepunkter

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling



MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Vis JPEG fra bildeplate



Vis JPEG-bilder som er lagret på platen. Gjenopplev favorittøyeblikkene med familie og venner når som helst!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetypene.

Fortsettelse etter strømbrudd

DVD-videospilleren husker hvor du stoppet å se forrige gang når den ble slått av direkte, eller når strømforsyningen tok slutt. Hvis du ikke byttet til en annen plate, fortsetter spilleren der du stoppet filmen forrige gang, ved å laste inn platen på nytt. Det gjør livet ditt mye lettere!

USB-kontakt



Du kan ganske enkelt koble den bærbare USB-enheten til USB-kontakten på den bærbare DVD-spilleren fra Philips, og spille av digitale videoer, bilder eller musikk direkte. Nå kan du dele de beste opplevelsene dine med venner og familie.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 24 x 3,8 x 17,7 cm
- Vekt: 0 954 kg

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 9 tommer / 23 cm
- Oppløsning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)
- Skjermtype: LCD TFT

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle-avspilling
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: MPEG4, XviD, Divx

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG-digitalkamerabilder

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (ørettelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- USB
- DC-inngang: 9 V, 1 A

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: 110–240 V, 50/60 Hz
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Bilsett: biladapter, 12 V DC

Drift

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 3 timer*

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 68126 5
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 27,2 x 28,5 x 7 cm
- Bruttovekt: 1,65 kg
- Nettovekt: 1,4 kg
- Taravekt: 0,25 kg

Ytre eske

- Bruttovekt: 5,25 kg
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Yttereske (L x B x H): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Nettovekt: 4,2 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 1,05 kg



Utgivelsesdato
2015-01-21

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196
EAN: 08 71258 16812 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en sirketid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.

* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.