



Philips dokkolós hangszugárzó

- iPod/iPhone készülékhez
- Akkumulátoros/hálózati tápellátású



DS7600



Utazáshoz tervezve

ezzel a dokkolós hangszugárzóval

A kompakt és könnyen hordozható Philips DS7600/10 lejátszó derekasan helytáll, ha a hangteljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék ellenálló alumínium kivitelben készül, hosszú lejátszást biztosító akkumulátorral és hordtáskával rendelkezik.

Magával ragadó hangzás

- wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Utazáshoz tervezve

- Az elegáns, keskeny kialakítás minden táskához illik

Valóban hordozható és sokoldalú

- Ütés- és rázkódásálló kialakítás a biztonságos hordozáshoz
- Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

PHILIPS

Fénypontok

Műszaki adatok

wOOx technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-konceptió, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélyszugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

Ütés- és rázkódásálló kialakítás

Ez a hordozható dokkolós hangszugárzó a gondtalan használatot szem előtt tartva készült. A legfejlettebb tervezés, a dokkolóegység innovatív kialakítása tökéletesen rázkódásálló kialakítást és szerkezeti merevséget biztosít. A dokkoló akár 2 méteres zuhanást és 100 kg-os terhet is elbíró páratlan tartósságot nyújt, így tényleg magával viheti bárhova, és biztos lehet benne, hogy az út során nem éri baj.

DockStudio alkalmazás az App Store-ból



Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számos különleges és egyedülálló funkcióval látja el a dokkolós hangszugárzót. A letöltést követően hallgathatja kedvenc rádióműsorait, ezernyi internetes rádióállomás zenei kínálatát fedezheti fel, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebook-on és a Twitter-en keresztül barátjaival is megoszthatja, amit éppen hallgat. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból, és ismerje meg minden szolgáltatását.



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 87 12581 59629 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com