

Philips
Minicadena Hi-Fi

MP3

FWM70



Tecnología wOOx

Escucha los graves, siente la diferencia.

Para todos aquellos que aprecian la tecnología y una calidad de sonido excepcional, disfruta de la potencia ofrecida por la tecnología wOOx de esta minicadena. Siéntate y disfruta de la música en formato MP3 con un sonido dinámico y lleno de matices.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Altavoces con tecnología wOOx de activación frontal
- Potencia musical total de 2 x 220 W

Más tiempo de escucha, mayor disfrute

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- 30 horas de reproducción de música en MP3-CD
- Doble pletina de cassette lógica con repetición automática

Preparado para jugar

- Conexión de puerto para juegos para videoconsola
- Modos de sonido de juego para distintos tipos de juegos
- MIX-IT para mezclar el sonido de juego con tu música favorita

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Tecnología wOOx de activación frontal

Altavoces con tecnología wOOx de activación frontal

Potencia musical total de 2 x 220 W

Potencia musical total de 2 x 220 W

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

30 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el

formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Doble pletina de casete lógica

Doble pletina de casete lógica con repetición automática

Conexión de puerto para juegos

Conexión de puerto para juegos para videoconsola

Modos de sonido de juego

Modos de sonido de juego para distintos tipos de juegos

MIX-IT para mezclar sonido de juego

MIX-IT para mezclar el sonido de juego con tu música favorita



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 220 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Incredible Surround, Control digital del sonido, Control ambiental virtual, Tecnología wOOx, Sonido de juego, MIX-IT

Altavoces

- Altavoz principal: Tweeter de 2", 3 vías, Woofer de 6,5", Sistema de altavoces Bass Reflex, Piezoeléctrico, Rejillas desmontables de altavoces, Radiador de bajos wOOx
- Número de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / todas / programa, Repetir una / disco / programa
- Tipo de bandeja de carga: Carrusel para 3 CD
- Número de discos: 3
- Tecnología de pletina de casete: Logic
- Número de pletinas: 2
- Modos de reproducción de casete: Parada completa automática

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Mejora de grabación de cintas: nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Noticias, Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Presintonías: 40

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, puerto para juegos
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Antena FM, Antena OM

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Indicaciones: nombre del álbum, número del álbum, Funciones de CD, fecha, Modo DIM, hora, pista

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM, Manual de usuario
- Mando a distancia: 32 botones con 2 baterías AA

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 240 x 358 x 230 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 624 x 412 x 510 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 265 x 322 x 390 mm
- Peso incluido embalaje: 20,5 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1 W



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 7.0.8

12 NC: 9073 100 12285
EAN: 87 10895 86016 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com