

Philips  
DVD-spelare/-recorder



DVDR610



## Upplev hur enkelt det är att spela in på DVD!

Nu kan du skapa egna DVD-skivor, som du kan spela på de flesta DVD-spelare.

### Spela in TV-programmen på DVD

- Digital inspelning ger den perfekta bildkvaliteten
- Spela in upp till 8 timmar på en DVD+R/RW-skiva med enkelt lager
- 2.0 Dolby Digital-kodning för kvalitetsinspelningar

### Dela med dig av dina favoritinspelningar

- DVD-skivor kan spelas på befintliga DVD-spelare
- Alltid kompatibla inspelningar: med DVD+R/RW-skivor
- Indexbildskärm är en DVD-meny som skapas på en DVD-skiva

### Njut av favoritfilmerna och musiken

- Spelar JPEG- och MP3-filer från skiva/HDD
- En koaxialanslutning innebär en pålitlig digital signal

# PHILIPS

## Tekniska specifikationer

### Bild

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz
- A/D-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz

### Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
- A/D-omvandlare: 24 bit, 192 kHz
- Signal/brusförhållande: 105
- Distortion och brus (1 kHz): 90 dB
- Crosstalk (1 kHz): 105 dB
- Dynamiskt omfång (1 kHz): 90 dB

### Videoinspelning

- Inspelningssystem: PAL
- Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
- Inspelningsslågen: M2: 120 minuter, M2x: 150 minuter, M3: 180 minuter, M4: 240 minuter, M6: 360 minuter, M8: 480 minuter
- Inspelning: Komplement, Insättning av kapitelmarkering, Dela, Radera, Manuell kapitelmarkering, Enknappsinspelning, Inspelning med programnamn, Stations-ID-inspelning
- Ljudkomprimering: Dolby Digital

### Videouppspelning

- Uppspelingsmedia: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, DVD-video, MP3-CD-skiva, Video CD/SVCD
- Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

### Ljuduppspelning

- Uppspelingsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, Flerkanals-MPEG2, PCM
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

### Stilbilsvisning

- Uppspelingsmedia: Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Skapa album, Redigera foton (färger, filter), Roterar bilder, Roterar
- Bildspel: 3 hastigheter
- Stöd för miniatyryr: EXIF-format

### Lagringsmedia

- Inspelingsmedia: DVD+R, DVD+RW

### Mottagare/mottagning/sändning

- TV-system: PAL, Secam
- Antenningång: 75 ohm F-typ

### Anslutningar

- Anslutningar på framsidan/sidan: Ljudingång v/h, S-videoingång, Videoingång
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, Composite-videoingång (CVBS), Digital koaxial utgång, Ingång för RF-antenn/TV-utgång, S-videoingång, SCART1 (CVBS, S-video/RGB-utgång), SCART2 (CVBS, S-video/RGB ingång)

### Bekvämlighet

- Barnsäkert: Barnlås
- Digital innehållshantering: Digital Photo Manager
- Enkel installation: Automatisk installation, Follow TV, Sortering
- Programmering/timerförbättringar: Repeterad inspelning dag/vecka, Manuell timer, One Touch Recording, ShowView, VPS/PDC inspelningskontroll

### Tillbehör

- Tillbehör: Komplet SCART-kabel, Koaxialkabel för antenn, Snabbstarthandbok, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Garantibroschyr

### Övriga data

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 27 W
- Strömförbrukning i vänteläge: < 3 W

### Storlek

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 285 x 65 mm
- Vikt: 3,5 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 570 x 110 x 433 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,5 kg

## Produktfördelar

### Digital inspelning

#### 8 timmars videoinspelning (+RW)

Med vissa modeller finns det möjlighet att spela in 8 timmar på en DVD+R/RW-skiva med enkelt lager.

#### 2.0 Dolby Digital-kodning

Dolby Digital är en avancerad digital ljudkodningsteknik som används för alla DVD-videoskivor. I Philips DVD-recorders lagras ljudet i detta format och skivorna går därmed att använda i andra DVD-spelare. Kvaliteten är överlägsen den som finns i analoga videobandspelare.

#### Tvåvägskompatibilitet

På en DVD-recorder kan du spela vanliga DVD-skivor, men lika viktigt är att DVD+R- och DVD+RW-skivor som skapas på dessa enheter även kan spelas på andra DVD-spelare.

#### Alltid kompatibla inspelningar

#### Indexbildskärm

Indexbildskärm är en DVD-meny som skapas på varje DVD+R/RW-skiva och som går att använda i vanliga DVD-spelare. Den ger dig en omedelbar överblick och underlättar åtkomst genom att du direkt kan se vad som finns på skivan och navigera till den inspelning du vill titta på.

#### Spelar JPEG- och MP3-filer

#### Koaxial digital ljudutgång



Publiceringsdatum  
2006-08-24

Version: 9.0

12 NC: 8622 810 11628  
EAN: 87 10895 80008 2

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)