

Philips  
DVD'li ev sinema sistemi



HTS6510

# Ses sizi çepeçevre saracak

Ambisound ile

Tarzı ve performansı bir arada sunan bu şık ve düzenli sistem ile saatlerce dinleme ve izleme keyfi süreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey, arkanıza yaslanmak ve kendinizi evinizin rahatlığında filmlere ve müziğe bırakmak.

## Ses ve videoya hayat verir

- Sorunsuz, çok kanallı tam surround ses için Ambisound
- Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i

## Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Portatif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in
- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct

## Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Her yere uygun kompakt tasarım
- Hızlı, basit ve sorunsuz kurulum
- Mükemmel doğal ses için ahşap hoparlörler

# PHILIPS

sense and simplicity

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Video geliştirme, Progressive Scan

## Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192kHz
- Frekans tepkisi: 30 - 20 000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Çıkış gücü (RMS): 2x200W + 1x100W

## Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydu hoparlör sürücüleri: 3 x 2.5 inç tam aralıklı woofer'lar
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 8" yüksek güçte woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

## Resim Oynatma

- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB

flash sürücü

- Görüntü geliştirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

## Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM, AM

## Bağlanılabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: Doğrudan MP3 girişi, USB
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, S-Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, SKART1 (CVBS, S-video/RGB çıkışı), AM/MW Anten, Easy-fit hoparlör konektörleri, Dijital koaksiyel giriş, AUX girişi, Komponent Video çıkışı, FM Anteni

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SKART kablosu, MP3 Line-in kablosu, AM anteni, FM anteni, Güç kablosu, Hoparlör Kabloları, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 340 x 70 x 330 mm
- Set ağırlığı: 3,5 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 320 x 124 x 101 mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 2 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 220 x 370 x 470 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 7 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 559 x 418 x 524 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 17,34 kg

## Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi: 100 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

# Özellikler

## Ambisound

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörden gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

## HDMI 1080i

HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak görüntüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

## MP3 Line-in

MP3 Line-in (hat girişi), MP3 çalarınızı dahili kulaklık girişine takarak ev sinema sisteminiz üzerinden doğrudan MP3 içeriği çalmanızı sağlayan tak ve çalıştır teknolojisini kullanır. Böylece, sevdiğiniz müziği MP3 çalarınızda çalarken Philips Ev Sinema Sistemi'nin olağanüstü ses kalitesinin keyfini sürersiniz.

## USB Direct

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



HDMI™

DivX™  
ULTRA



DOLBY™  
DIGITAL  
PRO LOGIC II

dts™  
Digital Surround



Yayın tarihi 2011-04-28

Sürüm: 9.0.15

12 NC: 8622 810 13185  
EAN: 87 10895 94188 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com