

Philips
PhotoFrame

7"

7FF1CWO



Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Einfaches Anzeigen Ihrer Digitalfotos

- Anzeigen von Diashows, Einzelfotos, Miniaturansichten und Uhrzeit
- Diashow für alle gespeicherten Fotos erstellen
- Zeigen Sie Fotos direkt von der Speicherkarte an – kein PC erforderlich
- USB-Anschluss zum einfachen Herunterladen von Fotos von Ihrem PC

Luxuriöses Design zur Ergänzung Ihrer Fotos

- Exquisite Materialien und Oberflächengüte steigern den Wert Ihrer Fotos
- Eleganter Look in Hoch- oder Querformat – Sie entscheiden!

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Hohe Pixeldichte für die Anzeige detailgetreuer und kristallklarer Fotos
- Anzeige klarer Farben in der Qualität professioneller Abzüge

Großartiger Komfort

- Über das Stromnetz oder kabellos über Akku betreiben
- Automatisches, vorprogrammiertes tägliches Ein- und Ausschalten des Displays

PHILIPS

Besonderheiten

Anzeige mit hoher Pixeldichte

Der beste Bildschirm auf dem Markt mit hoher Pixeldichte enthält 88 % mehr Pixel pro Quadratzentimeter als ein hochwertiger 43 cm (17") LCD-Monitor. Somit werden Ihre Lieblingsfotos genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie hochwertige Drucke angezeigt.

Kräftige, lebhafte Farben

Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.

Hochwertiges Design und Material

Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.

Eleganter Tischfuß

Das modische Design verbindet Form und Funktion zu einem eleganten, gefälligen Produkt, das perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung passt - perfekter Look in Hoch- oder Querformat.

Speicherkartensteckplätze

Zwei eingebaute Speicherkartenleser ermöglichen die einfache Anzeige und Weitergabe der auf Speicherkarten gespeicherten Fotos. Ein Speicherkartensteckplatz eignet sich für Compact Flash I (CF)-Karten, der andere für Memory Sticks (MS), SD-Karten und Multimedia-Karten (MMC).

Einfache USB-Anschlussmöglichkeiten

Mit dem eingebauten USB-Anschluss können Sie Fotos schnell und einfach von einem PC herunterladen.

Diashows erstellen

Bei einer Diashow werden Bilder für eine Präsentation vor Publikum hintereinander angeordnet. Durch Drücken der Taste und Auswahl der Diashow-Funktion werden automatisch alle auf Ihrem PhotoFrame gespeicherten Fotos Seite für Seite angezeigt.

Mehrere Anzeigemodi

Flexible Anzeigemodi geben Ihnen die freie Auswahl bei der Anzeige Ihrer Fotos: ein Bild nach dem anderen, Miniaturansicht für schnelles und einfaches Suchen oder Erstellung einer Diashow Ihrer schönsten Fotos.

Betrieb über Akku oder Stromnetz

Sie können entscheiden, ob Sie Ihren PhotoFrame über das Stromnetz oder den eingebauten Akku betreiben möchten.

Timer Ein/Aus

Durch die eingebaute Uhr wird der PhotoFrame™ zu den von Ihnen eingestellten Zeiten ein- oder ausgeschaltet.



High pixel density



MEMORY CARD SLOT



USBConnectivity



USBConnectivity



Lead Free

Daten

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 50 Fotos oder mehr
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia-Karte, Secure Digital (SD)

Anschlüsse

- USB: Zum PC

Komfort

- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch
- Kartenleser: Integriert (2x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto (in DCF-Struktur), Bis zu 12 Megapixel
- Tasten und Bedienelemente: 6 Tasten
- Behördliche Zulassung: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Positionierung: Querformat, Hochformat
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Als Diashow anzeigen
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung
- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Diashow, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten täglich
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows 2000/XP oder höher

Leistung

- Stromverbrauch: (System on and battery charging) 12 W
- Leistungs-LED-Anzeige: Betrieb, grün
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 0.8 Stunde(n)
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb, Batteriebetrieben
- LED-Batterieanzeige: Aufladen – Gelb, Kein Aufladen – Aus

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Bedienungsanleitung und PC-Software-CD, Kurzanleitung, Standfuß, USB-Kabel
- Optionales Zubehör: Austauschbare Rahmen

Abmessungen

- Gerätebreite (inkl. Fuß): 212 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 164 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 105 mm
- Gewicht: 0.73 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 45 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 60 °C

Bild/Anzeige

- Effektive Bildfläche: 137 x 91 mm
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- Helligkeit: 200 cd/m²
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Stunde(n)
- Auflösung: 800 x 480 Pixel (720 x 480 Anzeigebereich)



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.0.12

EAN: 87 12581 31086 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com