



Philips
True wireless oordopjes

Oordopjes met in-ear-pasvorm
Draagbare oplaadcassette
IPX5-bescherming tegen water
Tot 26 uur afspeeltijd



TAT3216BK

Stevig en comfortabel. Met aanraakbediening.

Van telefoongesprekken voeren tot naar muziek luisteren in het park — deze draadloze oordopjes staan voor u klaar. Ze kunnen tegen regen en zweet en bieden dankzij de stevige pasvorm geweldig geluid zonder uit uw oor te vallen. Plus 24 uur afspeeltijd met het etui.

Van favoriete afspeellijst tot gemiste oproepen

- Aanraakbediening, ingebouwde microfoon en eenvoudig koppelen
- Snel opnieuw verbinding maken met uw telefoon wanneer u het etui opent
- Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon
- Aangepaste geluidsregeling. App 'Philips Headphones'

Superhandig. Supercomfortabel.

- Bellen met één oordopje. Monomodus
- Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
- 2 kleuren. Zachte vleugeltips. Oorcaps in 3 maten

Oplaadetui voor onderweg. Tot wel 24 uur afspeeltijd

- IPX5 zweet- en waterbestendig
- Draagbaar USB-C-oplaadetui. 18 uur extra afspeeltijd
- 6 uur afspeeltijd. Laad 15 minuten op voor een extra uur
- Helder geluid, krachtige bas. Neodymium-drivers van 6 mm

PHILIPS

True wireless oordopjes

Oordopjes met in-ear-pasvorm Draagbare oplaadcassette, IPX5-bescherming tegen water, Tot 26 uur afspeeltijd

Kenmerken

IPX5 zweet/waterbestendig



Deze volledig draadloze koptelefoons met IPX5-classificatie zijn bestand tegen nat worden vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Draagbare oplaadcassette



Neem uw muziek overal mee naartoe. De drivers van 6 mm zorgen voor geweldig geluid en u hebt 6 uur afspeeltijd na één keer opladen. Een volledig opgeladen case voegt nog eens 18 uur toe. Voor een snelle boost plaatst u uw koptelefoons 15 minuten in het etui voor een extra uur.

Monomodus



Belt u veel? U kunt uw spreektijd verdubbelen door het ene oordopje te gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen. De microfoon wordt automatisch toegewezen aan het oordopje dat u gebruikt en u schakelt eenvoudig over wanneer de batterij van uw huidige oordopje bijna leeg is.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen voor echt comfort. De oorcaps passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid vermindert. De vleugeltips zorgen ervoor dat elk oordopje stevig zit.

Eenvoudige bediening en koppeling

Tik op het oortje om uw afspeellijst te pauzeren, oproepen te beantwoorden en de spraakassistent van uw telefoon te activeren. De oortjes kunnen in een oogwenk worden gekoppeld. Zodra ze zijn gekoppeld, worden

TAT3216BK/00

ze opnieuw verbonden met uw telefoon zodra u de oplaadcassette opent.

App 'Philips Headphones'

Pas het basgeluid aan. Verminder hoge tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u de controle over de muziek waar u naar luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een vooraf ingestelde geluidsstijl.

Eenvoudig de spraakassistent activeren

Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon

6 uur afspeeltijd

6 uur afspeeltijd. Laad 15 minuten op voor een extra uur

Snel opnieuw verbinding maken met uw telefoon

Snel opnieuw verbinding maken met uw telefoon wanneer u het etui opent

Oorcaps in 3 maten

2 kleuren. Zachte vleugeltips. Oorcaps in 3 maten

Helder geluid, krachtige bas

Helder geluid, krachtige bas. Neodymium-drivers van 6 mm

True wireless oordopjes

Oordopjes met in-ear-pasvorm Draagbare oplaadcassette, IPX5-bescherming tegen water, Tot 26 uur afspeeltijd

TAT3216BK/00

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 6 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 3 mW
- Gevoeligheid: 105 dB (1000 Hz)
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Bluetooth-versie: 5.0
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 31 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 22 cm
- Brutogewicht: 4.88 kg
- Hoogte: 34.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11748 5
- Nettogewicht: 1.992 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.888 kg

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Waterbestendig: IPX5
- Philips Headphones app ondersteuning
- Monomodus voor TWS
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Contact

Binnendoos

- Lengte: 14.4 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 10 cm
- Hoogte: 16 cm
- Nettogewicht: 0.249 kg
- Brutogewicht: 0.55 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.301 kg
- GTIN: 2 48 95229 11748 2

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 3 stuks
- Afspeeltijd muziek: 6 + 18 uur
- Spreektijd: 5 uur
- Oplaadtijd: 2 uur

- Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
- Batterijtype (oplaadetui): Lithium-ion (built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium-ion (built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 13 g
- Batterijcapaciteit (etui): 450 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 80 hr

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 9.5 cm
- Diepte: 4.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11748 8
- Brutogewicht: 0.158 kg
- Nettogewicht: 0.083 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.075 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 4 cm
- Breedte: 9 cm
- Diepte: 5 cm
- Gewicht: 0.055 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
- Oplaadcassette
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Oortelefoon
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 mics

UPC

- UPC: 8 40063 20183 5

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-05-07

Versie: 5.5.1

EAN: 48 95229 11748 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com