



Philips
reproduktor s dokovacou
stanicou

- pre iPod/iPhone
- Napájanie z batérií alebo zo siete



DS7600



Ako stvorený na cestovanie

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Prehrávač Philips DS7600/10 je kompaktný a maximálne prenosný, no nie je to žiadna mušia váha, pokiaľ ide o zvukový výkon. Je určený na cestovanie – vybavený nabitelnou batériou s dlhou výdržou, má masívnu hliníkovú povrchovú úpravu a puzdro na prenášanie.

Zvuk, ktorý vás ohromí

- Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
- DBB na zachovanie nízkych tónov pre hlboké basy pri každej hlasitosti
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

Stvorený na cestovanie

- Elegantný, štíhly a kompaktný dizajn, ktorý sa hodí do každého kufríka

Skutočne prenosný a všestranný

- Odolný voči pritlačeniu a otrasom na bezpečné prenášanie
- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kdekoľvek
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Objavujte a zdieľajte hudbu a ďalšie funkcie prostredníctvom aplikácie DockStudio

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia wOOx



Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojitie tlenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Dynamické zvýraznenie basov (DBB)



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Odolný voči pritlačeniu a otrasom

Táto prenosná dokovacia stanica s reproduktorom bola navrhnutá na bezstarostné používanie. Dokovacia stanica v najmodernejšom technickom prevedení má inovatívnu pevnú konštrukciu na dokonalé pohlcovanie otrasov. Vydrží pády z výšky až

dvoch metrov a tlak so záťažou až 100 kg. Bezkonkurenčná odolnosť tohto doku zaručuje, že si ho naozaj môžete zobrať so sebou všade s pocitom istoty, že cestu bezpečne prežije.

Aplikácia DockStudio na lokalite App Store



Bezplatná aplikácia DockStudio od spoločnosti Philips rozširuje váš reproduktor s dokovacou stanicou o veľké množstvo jedinečných funkcií. Môžete počúvať obľúbené rozhlasové relácie, objavovať novú hudbu z tisícok internetových rozhlasových staníc po celom svete, prehľadávať svoju hudobnú zbierku a zdieľať to, čo práve počúvate, s priateľmi cez Facebook a Twitter. V režime hodín môžete nastaviť niekoľko vlastných hudobných budíkov a získať aktualizované informácie o počasí. Prevezmite si ju z obchodu App Store a presvedčte sa sami.



Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod touch, iPod nano 4. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie, iPod nano 6. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: DockStudio
- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store: áno
- Kompatibilita: iPhone OS 4.0
- Prehrávanie: Navigácia po albumoch/skladbách, Ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analógový displej, Digitálny displej
- Budík: Viac budíkov, Časovač vypnutia, Zobuďte sa na hudbu, Zobuďte sa na zvuky prírody, Zobuďte sa fotografiu
- Stav batérie: Stav batérie reproduktora
- Viac ako 7000 internetových rozhlasových staníc: áno
- Celosvetová predpoveď počasia: áno

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Neodýmiový magnetový systém: áno

Príslušenstvo

- Káble: Vstup AUX 3,5 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
- Typ batérie: AA x 4

Rozmery

- Hmotnosť hlavnej lepenky: 2,3 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 310 x 110 x 40
- Hmotnosť vrátane balenia: 1 04 kg
- Rozmery hlavnej škatule: 175 x 162 x 440 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 2
- Hmotnosť: 0 76 kg



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 87 12581 59629 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com