

Philips
Беспроводные наушники
HiFi

Полноразмерные

SHC5112



Свобода, которую дает беспроводная связь

Наушники с возможностью подзарядки

Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.

Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- 32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук
- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

Комфорт при длительном прослушивании

- Саморегулирующееся внутреннее оголовье
- Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Функции управления

- Двое наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом
- Для минимизации помех выберите один из двух каналов
- Питание от аккумулятора

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм

Тюнер/прием/передача

- Разделение каналов: > 30 дБ
- Частота пилот-тона: 19 кГц
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон несущих частот: 863,0-865,0 МГц
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 2

Функции управления

- Режим Double PLL: Да
- Время работы: ~10 часов
- Автовыключение: Да

Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200

мА

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 4,08 кг
- GTIN: 1 87 12581 68188 0
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 47,5 x 26 x 32,5 см
- Вес нетто: 1,854 кг
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес упаковки: 2,226 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 32 x 15 см
- EAN: 87 12581 68188 3
- Вес брутто: 1,086 кг
- Вес нетто: 0,618 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Экран
- Вес упаковки: 0,468 кг
- Тип размещения на полке: Оба

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 19,5 x 22 x 8,5 см
- Вес: 0,356 кг

Основные

Легкие

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

32-мм излучатель

32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Саморегулирующееся внутреннее оголовье

Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

Двое наушников в комплекте

Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

2 канала передачи

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

Питание от аккумулятора

Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.



Дата выпуска 2014-07-26

Версия: 2.1.4

12 NC: 8670 001 01442
EAN: 87 12581 68188 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com