



Philips  
Overspændingsbeskytter

Hjemmekontor

4 stik

SPN4041A



## Bliv fri for ledningsrod

Denne overspændingsbeskytter indeholder avancerede teknologier for at sikre udstyr mod elektrisk overspænding. Power Blocker®-kredsløbssystemet lukker automatisk for strømmen til dit system for at undgå efterfølgende overspænding.

### Rendyrket beskyttelse

- 1800 joule
- Beskyttede telefonforbindelser
- Strømblokering
- Garanti på € 150.000 for udstyr

### Indbygget komfort

- 4 stik med beskyttelse
- 2 m netledning
- Indbygget ledningsopbevaring

### Enkelhed

- Integreret automatisk børnesikring i stik
- Ingen bekymring med beskyttelsesindikatorer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

SPN4041A/10

## Vigtigste nyheder

### 1800 joule

Forebyg dyre skader på dine elektroniske apparater.

### Beskyttede telefonforbindelser

Disse stik muliggør brug af en RJ11-ledning, der fører telefonlinjen gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod spids- og overspændinger.

### Strømblokering

Afbryder automatisk strømmen til de tilsluttede enheder.

### Garanti på € 150.000 for udstyr

Beskytter det tilsluttede udstyr i hele produktets levetid.

### 4 stik med beskyttelse

Beskytter mod over-/spidsspændinger gennem netledninger ved at undertrykke overspændingsenergi. Den overskydende energi stoppes af MOV'en, når enheden udsættes for overspænding.

### 2 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 2 m fra stikkontakten.

### Ledningsopbevaring

System til ledningsopbevaring gør det muligt at føre kabler/ledninger samme vej, så der opnås et mere organiseret indtryk

### automatisk børnesikring i stik

Forhindrer at børn får elektrisk stød.

### Beskyttelsesindikatorer

LED-indikatorer viser dig, om overspændingsbeskytteren virker korrekt.



Udgivelsesdato  
2012-12-30

Version: 1.4.8

12 NC: 8670 000 58715  
EAN: 87 12581 51888 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)