



Philips
Beltéri, vezetékes TV-
fejhallgató

SHP5500



Dinamikus TV-hangteljesítmény

TV-hez

Akusztikusan a TV hangjára hangolt, könnyű és kényelmes sztereó fejhallgató. Élvezze kedvenc televízióműsorait mások zavarása nélkül. A 6 méteres kábelnek köszönhetően messziről is egyszerűen nézheti a TV-t. Hangerőszabályzással.

Az Ön stílusához készült

- A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
- A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

Mindig készen áll

- A 6 méteres kábelnek köszönhetően bárhova ülhet.
- soros szabályzó, amely egyszerűsíti a hangerő beállítását
- Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet
- Egyedülálló, levehető kábelzáró mechanizmus

Tökéletes hang élmény

- A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
- A 40 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot biztosít

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- Nő a komfort hosszú viselés esetén is
- Különlegesen puha fejhallgató-fülpárna a kivételes kényelemért

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikai rendszer: Nyitva
- Mágnes típusa: Neodímium
- Frekvenciaválasz: 15 - 28 000 Hz
- Impedancia: 32 ohm

Csatlakoztathatóság

- Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
- Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
- Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
- Kábel típusa: Oxigénmentes réz

Kényelem

- Hangerőszabályzó

Tartozékok

- Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):

- 20,8 x 29 x 11,4 cm
- Nettó tömeg: 0,228 kg
- Bruttó tömeg: 0,466 kg
- Önsúly: 0,238 kg

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
73 x 44,5 x 58,8 cm
- Nettó tömeg: 5,472 kg
- Bruttó tömeg: 14,841 kg
- Önsúly: 9,369 kg

Belső karton

- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma):
42,5 x 35 x 28,2 cm
- Nettó tömeg: 1,368 kg
- Bruttó tömeg: 3,319 kg
- Önsúly: 1,951 kg

Fénypontok

6 méteres kábel

Csatlakoztassa fejhallgatóját televízió vagy audió készülékéhez, és üljön tovább, mint az egy hagyományos kábel esetében lehetséges lenne.

Kényelmesen viselhető

A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban tudja viselni.

soros hangerőszabályzó

Beállíthatja a kívánt hangszintet, anélkül, hogy a forrását jelentő eszközhöz menne.

Egyoldalas kábel

A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti a feltekerését, ha eltárolja.

Egyedülálló kábelzáró mechanizmus

A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, hogy a leválasztható kábel még véletlenül se lazulhasson meg.



Kiadás dátuma
2009-03-09

Verzió: 3.3.11

12 NC: 8670 000 28701
EAN: 87 12581 32707 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com